

BSチューナー内蔵 S-VHSビデオカセットレコーダー 型 HR-V300



お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は製造番号が記載され ているか、またその製造番号と保証書に 記載されている製造番号が一致してい るか、お確かめください。



## 主な特長

| V        | 他社製テレビ、デジタルCSチューナーも操作できる 液晶リモコン                    | V        | デジタル放送などの録画予約が簡単にできる<br>デジタルCS予約P.40 |
|----------|--|----------|--------------------------------------|
| V        | 地域番号を入力するだけで<br>放送局を自動で設定する<br>地域番号チャンネルプリセット P.60 | <b>✓</b> | 手軽に節電できる<br>ディスプレイオフP.45             |
| V        | 時報に合わせて時計を自動調整<br><b>ぴったりクロックP.71</b>              | <b>⋖</b> | 録画予約した番組を、ワンタッチで頭出し再生できる<br>留守録プレイ   |
| V        | いたずらからビデオデッキを守る<br>チャイルドロックP.45                    | V        | 録画予約した番組を検索・頭出しできる<br>ビデオナビゲーションP.34 |
| V        | 悪天候時もキレイなBS受信・録画ができる<br>くっきりBSチューナーP.24            | <b>⋖</b> | 音声の録音レベルが調節できる<br>音声録音レベルコントロール P.43 |
| <b>√</b> | 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる<br>Gコード予約*                  |          |                                      |

\* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。 G コードはジェムスター・コードの略です。

## この取扱説明書の見かた

この取扱説明書は、お買い上げになったあとの設置や準備の説明「設置と準備」が、冊子の中ほどより後ろにあります。お客様ご自身で設置や準備をされるときは、まずここからご覧ください。

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:「設置と準備」編をご覧ください。 ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは:

「ふだんの使いかた」編をご覧ください。

もっといろいろな機能を使いたいときは:「便利な機能」編をご覧ください。

#### 取扱説明書内の表現について

操作ボタンについて

本体とリモコンにある、同じマークや名前のボタンは、どちらも同じ働きをします。

本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。

# もくじ

|  |                                | 主な特長                        | 2   | • |            |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----|---|------------|
|  |                                | もくじ                         | 3   | - |            |
|  |                                | 安全上のご注意                     | 4   | - | は          |
|  | 最初にお読みください                     | 使用上のご注意                     | 8   | - | はじめに       |
|  | 42 173 1C 07 1710 7 ( 7C C 0 1 | 各部の名称                       | 10  | - | め          |
|  |                                | リモコンの使いかた                   | 14  |   | IC         |
|  |                                | メニューの構成と使いかた                | 16  |   |            |
|  | •                              | ビデオを見る                      | 20  |   | .7.        |
|  | ビデオを見る                         | ビデオで録画する                    | 22  |   | ふだんの使いかた   |
|  | テレビ番組を録画する                     | BS放送を見る                     | 24  |   | ん          |
|  |                                | 録画予約をする                     | 26  |   | の性         |
|  | 録画予約する                         | Gコード録画予約をする                 | 28  |   | 1史<br>し. ) |
|  | 基本操作を説明します。                    | 新・快速録画予約をする                 | 30  |   | か          |
|  |                                | 予約を確認・変更・取消しする              | 32  |   | た          |
|  |                                | ビデオナビゲーション機能を使う             | 34  | • |            |
|  |                                | 見たい番組を探す                    | 36  | - |            |
|  |                                | 再生するスピードを変える                | 37  | - |            |
|  |                                | 映像のちらつきを調節する                | 38  | - |            |
|  | こんなことできるのかな?                   | コマーシャルを飛ばして録画する             | 39  | - |            |
|  | そんなときにお読みください。                 | タイマー付きの映像機器から録画する           | 40  | - | 便          |
|  | 録画した番組の頭出しをする                  | 最適な画質で録画する                  | 41  | - | 利          |
|  | 再生中の便利な機能                      | 聞きたい音声を選ぶ                   | 42  | - | 便利な機能      |
|  | 録画に便利な機能                       | 音声の録音レベルを変える                | 43  | - | 能          |
|  | ビデオテープのコピーを作る<br>-<br>-        | VHSテープにS-VHS画質で録画する         | 4 4 | - |            |
|  |                                | 省電力の設定とチャイルドロック             | 45  |   |            |
|  |                                | テープをダビングする                  | 46  |   |            |
|  |                                | MUSE-NTSCコンバーターを接続する        | 49  |   |            |
|  |                                | BSデコーダを接続する                 | 50  |   |            |
|  |                                | 設置と準備の進めかた                  | 5 4 |   |            |
|  | 設置と接続をするときは                    | 付属品を確かめる                    | 5 4 |   |            |
|  | ここからお読みください。                   | 本機にアンテナとテレビをつなぐ             | 5 5 |   |            |
|  | UHF/VHFアンテナやテレビと接続し            | 本機にBSアンテナをつなぐ               | 56  |   | 設          |
|  | ます                             | BSアンテナに電源を供給する              | 57  |   | 設置と準備      |
|  | チャンネルの設定をします                   | リモコンの設定を変える                 | 58  |   | 準          |
|  | 時計を合わせます                       | 受信チャンネルを設定する                | 60  |   | 備          |
|  |                                | ガイドチャンネルを設定する               | 68  |   |            |
|  | -                              | 日付と時刻を設定する                  | 71  |   |            |
|  |                                | BSアンテナの向きを調節する              | 72  |   |            |
|  |                                | 故障かな?と思ったら                  | 74  | - |            |
|  |                                | 地域番号一覧表                     | 76  | _ |            |
|  | 困ったときは                         | アンテナ線の接続について                | 80  | _ | その         |
|  | ここをお読みください。                    | 索引                          | 81  | - | の他         |
|  |                                | 主な仕様                        | 82  | - | 16         |
|  |                                | 保証とアフターサービスについて<br>サービス窓口案内 | 83  | - |            |
|  |                                | ᄁᆖᅵᇫᄎᆜᇰᄭ                    | 0.4 |   |            |

## 安全上のご注意

## ご使用の前にお読みください。

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵 表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、傷害を負ったり物的損 害が想定される内容を示していま す。

#### 絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要な ことを示す記号





してはいけない行為(禁止行為) を示す記号











行為)を示す記号



必ずしてほしい行為(強制、指示



この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

#### 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因となります。

煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してく ださい。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない 火災や感電の原因となります。



## ⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### 内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすい ものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### ぬらさない

火災や感電の原因となります。 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差 しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。 この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となりま す。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



## 安全上のご注意(つづき)

# **企注意**

#### 次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
- ・ 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因と なることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



#### お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



#### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





#### 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(ー)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

## 使用上のご注意

## ご使用の前にお読みください。

#### 大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

#### 大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。 ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。





### きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

#### こんな症状になったら

テープを再生すると、ザラザラした画面になる 映像が不鮮明、または映らない

画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン(19ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





乾式のクリーニングカセットTCL-DEを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

ヘッドの汚れの原因

高温・多湿(梅雨時期など)



テープの傷、汚れ



空気中のほこり

長時間の使用など





クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(84~85ページ)にご相談ください。

#### <u>\_\_\_\_\_</u> つゆつきにご注意

#### つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき (または結露)といいます。

#### つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ

つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。






#### キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



#### 長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。


### アンテナ<u>は</u>

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



### ビデオカセットテープは

ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。 ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解した り、テープに直接触れることはしないでください。 テープを走行させないで、何度も出し入れしないで ください。テープに傷を付けることがあります。 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

### ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

- ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
- ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・ 磁気の発生するところ


落としたり衝撃を与えないでください。

テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めま す。きれいに巻き直してください。

ケースに入れて、立てて保管してください。

## 各部の名称

(☞P. )の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。




- 1 電源ボタン 電源を入 / 切します。
- 2 カセット挿入口 カセットを入れます。
- ③ ディスプレイオフボタン 2 秒以上押すとディスプレイオフ機能が働きます。解除するには電源ボタンを押します。(☞P.45)
- ④ 巻戻し( ◀◀ )ボタン 再生中は、映像を見ながら巻戻しができます。 停止中は、テープを巻戻します。
- 5 再生(►)ボタン テープの再生を始めます。
- ⑥ 早送()( ▶▶ )ボタン 再生中は、映像を見ながら早送りができます。 停止中は、テープを早送りします。
- 一時停止(■)ボタン
   再生中や録画中に押すと、一時停止します。(☞P.21、23)
   再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。
   (☞P.21)
   一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。
   (☞P.21)
- ⑧ 停止/取出し(■/▲ ボタン 再生や録画を止めるときに押します。 停止中に押すと、テープを取り出すことができます。

9 録画(●)ボタン

録画を始めます。

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞P.23)

- 10 デジタルCS予約ボタン お持ちのデジタルCSチューナーなどにタイマー機能が付い ているときにご利用になれます。(☞P.40)
- 11 チャンネル + /ーボタン 本機に内蔵のテレビチューナーのチャンネルを切り換えます。
- ② 留守録プレイボタンとランプ予約録画した番組をボタンひとつで、頭出し再生ができます。(☞P.36)
- 13 S-VHS ETボタンとランプ VHS テープに S-VHS の画質で録画するときに使います。 ( ☞ P.44 )
- 14 映像/音声入力F-1端子 お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいとき にお使いください。 本機のS映像入力端子は、S1映像信号に対応しています。



- 1 電源プラグ壁のコンセントにつなぎます。(☞P.55)
- ② 入力L-2(BSデコーダ入力)映像/音声端子 お手持ちのデジタルCSチューナーやBSデコーダなどの 映像機器をつないでお使いください。(☞P.50)
- ③ 入力L-2( MUSE-NTSCコンバーター入力 )S映像端子 お手持ちのビデオデッキや MUSE-NTSC コンバーターの S映像端子とつないでお使いください。(☞P.49) 本機のS映像入力端子は、S1映像信号に対応しています。
- 4 リモートポーズ端子

リモートポーズ端子つきのビクター製ビデオカメラなどを接続します。詳しい説明は接続する機器の取扱説明書をご覧ください。(☞P.47)

- 5 映像/音声出力端子 テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつ なぎます。(☞P.48、49、50)
- ⑥ アンテナ入力端子VHF/UHF アンテナをつなぎます。(☞P.55)
- ⑧ BSアンテナ出力端子BS内蔵テレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。(☞P.56)
- ⑨ アンテナ出力端子テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(☞P.55)
- 10 入力L-1映像/音声端子 お手持ちのデジタル CS チューナーやビデオデッキなどの 映像機器をつないでお使いください。(☞P.46、47)

- ビデオチャンネル(1/2CH) がり換えスイッチ ビデオチャンネルを切り換えます。(☞P.55)
- 12 S映像出力端子 お手持ちのビデオデッキなどのS映像入力端子とつないで お使いください。(☞P.48、49) 本機のS映像出力端子は、S1映像信号に対応しています。
- II 入力L-1S映像入力端子 お手持ちのビデオデッキなどのS映像出力端子とつないで お使いください。(☞P.46、47) 本機のS映像入力端子は、S1映像信号に対応しています。
- 14 BSデコーダ端子

検波出力端子: BS デコーダの検波入力端子とつなぎます。(☞P.50)

ビットストリーム出力端子: BS デコーダのビットスト リーム入力端子とつなぎます。( ☞ P.50)

15 外部BS機器端子

検波入力端子: BS デコーダの検波出力端子とつなぎます。(☞P.50)

ビットストリーム入力端子: BS デコーダのビットストリーム出力端子とつなぎます。( ☞ P.50)

16 MUSE-NTSCコンバーター端子

検波出力端子: MUSE-NTSC コンバーターの検波入力


端子とつなぎます。( ☞P.49)

AFC 入力端子: MUSE-NTSC コンバーターの AFC 出力

端子とつなぎます。(☞P.49)

## 各部の名称(つづき)

#### リモコン



#### 1 液晶表示窓

通常は操作できる機器を「VTR A(VTR B)」、「TV」または「CS」で表示しています。 G コード予約をするときは、入力した G コード番号と録画スピード「SP(標準)」「EP(3 倍)」を表示します。

② リモコン切換( ビデオ/テレビ/デジタルCS )ボタン 上のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ 操作とテレビ操作の両方に使用できます。 CS チュー ナーに対応するボタンについては15ページをご覧く ださい

> リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のビデオボタンを押します。 リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のテレビボタンを押します。

> リモコンでデジタル CS チューナーを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のデジタル CS ボタンを押します。

#### 3 音声切換ボタン

聞きたい音声を選びます。(☞P.21、42)

- ④ 予約確認/一覧ボタン(☞P.15、32、33) 録画予約を確認したいときに押します。
- 5 新・快速予約ボタン( ☞ P.30)

開始 + /ーボタン:録画開始時刻を入力します。 終了 + /ーボタン:録画終了時刻を入力します。

日付 + /ーボタン:録画日を入力します。

チャンネル + /ーボタン:録画チャンネルを選びます。

OK ボタン: 予約やメニューの操作に使います

#### 6 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/☻) 再生(▶) 早送り(▶▶/泌) 録画(●) 停止(■) 一時停止(Ⅱ)

#### 7 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

8 表示切換/衛星切換ボタン

液晶表示窓が VTR のときに押すと、表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。(☞P.21)

液晶表示窓がCSのときに押すと衛星を切り換えることができます。(☞P.15)

#### 9 CMボタン

再生中に押すと、30 秒間分単位で(最長2分間分まで)早送りします。(☞P.21、39)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。 (☞P.23、39)

### 10 標準/3倍ボタン

録画スピードを設定するときに押します。

#### 111 Gコード予約ボタン

数字ボタン (1 ~ 9、0/11): Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

転送ボタン(膏): 入力した G コードを本体に転送するとき に押します。

タイマー(②)ボタン:予約録画を設定/解除します。

#### リセッド スキップ (10)取消しボタン

チャンネルスキップを設定したいときに押します。(☞P.67) テープカウンターをリセットするときに押します。(☞P.21) 予約を取り消すとき押します。(☞P.33)

#### 選局(記憶)ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(☞P.65)

テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換のテレビボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。

#### 12 メニューボタン

メニューを呼び出すときに使います。

#### 13 週間番組/テレビ/ビデオボタン

液晶表示窓がVTRのときに押すと、本体表示窓のVCRが点灯/ 消灯します。また、TVのときはテレビの入力切換ができます。 CSのときには週間番組表が表示されます。(☞P.15)

#### 14 メニュー操作ボタン


メニュー、▲/▼/∢/▶

頭出し再生( I◀◀/▶▶I )ボタン( ☞ P.36)

可変速再生( < < / > > )ボタン( @ P.37)

テレビチャンネル + /ーボタン

テレビ音量調節 + /ーボタン



#### 1 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「➡」、終了時刻が表示されているときは「➡」が表示されます。

#### 2 テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

□: 一時停止中に点灯します。

### ③ タイマー( ① )表示 予約録画待機中に点灯します。

予約録画待機中に点灯します。 4 S-VHS表示

### 5 録画スピード SP/EP 表示

SP: 録画スピードが「標準 (SP)」のとき点灯します。 EP: 録画スピードが「3倍(EP)」のとき点灯します。

S-VHS モードで記録ができるときに点灯します。

#### 6 カウンター / チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示 されます。

チャイルドロック動作時は右端のセグメントのうち、中央の「―」が点灯します。また、デジタルCS予約中は「CS」と表示されます。

#### 7 VCR表示

録画中に、別の番組をテレビで見たいときはこの表示を消してください。(☞P.22)

### ଃ テープ残量( ▶ )表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。


### 9 カセット( <table-cell-rows> )表示

本機の中にカセットが入っているときに点灯します。

#### 10 音量レベルインジケーター

録画するときや再生するときの音量レベルを表示します。

### テレビ画面表示



#### 1 チャンネル番号

- ② オートCMカット( ☞P.39 )
- ③ 録画スピード
- 4 カウンター/残量/時計表示
- 5 テープ走行位置
- 6 受信放送の音声
- ② テープ走行
- 图 音声出力( ☞ P.42)
- 9 カセット
- 10 頭出し番号(☞P.36)

## <del>€€€€€€</del> メモ

メニューの「オンス クリーン」が「オンス ト」または「からなっているとです。 左の表示が同時こと でなれるりません。


## リモコンの使いかた


本機のリモコンは、テレビ、ビデオ、CS チューナーを操作することができます。 操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器 (TV、VTR A または VTR B、CS) が表示されます。



## 操作する機器を切り換えるには

本機のリモコンは、通常ビデオデッキを操作できるようになっていますが、「リモコン切換」のテレビボタン、ビデオボタン、デジタルCSボタンを押すと、選んだ機器が操作できるようになります。








表示窓に「TV」または「CS」が表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。

- ・ビデオの基本操作をするとき 操作後 TV 表示に戻ります。
- ・タイマー予約や G コード予約の操作をするとき 操作後は「VTR」のままになりますので、テレビを 操作するときには「TV」に、CS チューナーを操作 するときには「CS」に切り換えてから操作します。
- ・メニューを呼び出す操作をするとき 操作後は「VTR」のままになりますので、テレビを 操作するときには「TV」に、CSチューナーを操作 するときには「CS」に切り換えてから操作します。

## CS チューナーに対応するボタン

リモコンのデジタル CS ボタンを押して切り換えると、ビクター製デジタル CS チューナー(TU-VCS1)などの機能の一部を操作できるようになります。 デジタル CS チューナーを操作できるボタンは次の通りです。(お持ちのデジタル CS チューナーの取扱説明書も、あわせてご覧ください。)



## メニューの構成と使いかた

## メニューを使うには

本機は、画面に表示したメニューから設定を変えることができます。 ここではメニューの使いかたと構成を説明します。

#### ○ その前に… ○


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## 1 「メニュー」画面を表示させる




もう1度、「メニュー」ボタンを押すとメニューが消えます。設定の途中で押してしまったら、そのときの設定が記憶されます。

## ② 項目を選ぶ




## ③ 設定したい項目を選んで設定する



## 4 設定を終了する






## メニューの構成



ビデオナビゲーション画面 (録画予約した番組名などが一覧表示されます。)




モード選択画面 (普段お使いになる画面表示や画質の設定ができます。)




時計合わせ画面(時計の設定をします。)



チャンネル合わせ画面 (チャンネルを設定したり微調整するメニューです。)



ガイドチャンネル合わせ画面 (ガイドチャンネルを設定します。)



録音レベルコントロール画面 (音声の録音レベルを調整します。)


```
* 録音レベルコントロール *

MIN・・・・・・MAX
変更[▲/▼] メニューへ[OK]
終了[メニュー]
```

## メニューの構成と使いかた(つづき)

## モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」は、3ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。 ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。





変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。

### 項目と設定内容(設定の太字はお買い上げ時の状態)

| テープレベルアップ: | よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに合わせた最適な画質で録画・再生することができます。  |  |  |
|------------|---|--|--|
| 設定 入       | テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに選びます。                        |  |  |
| 切          | っ。<br>この機能を使用しません。                                    |  |  |
| インテリジェントピク |   |  |  |
| 設定         |   |  |  |
| オートピクチャー/  | 通常はこのまま使います。  |  |  |
| スタンダード     | 「テープレベルアップ」が「入」のときは「オートピクチャー」と表                       |  |  |
|            | 示されます。  |  |  |
|            | 「切」のときば、スタンダード」と表示されます。                               |  |  |
| ダビング       | ダビングするときに使います。  |  |  |
| ソフト        | レンタルビデオなどでノイズがめだつとき使います。                              |  |  |
| アニメ        | アニメーションなどを再生するときに使います。                                |  |  |
| 映像入力F-1:   | 前面の映像入力(F-1)端子のS映像端子と映像端子のどちらを<br>使用するかを設定します。        |  |  |
| 設定         |   |  |  |
| 映像         | 前面の映像入力( F - 1 )の映像端子を使うとき。                           |  |  |
| S映像        | 前面の映像入力(F-1)のS映像端子を使うとき。                              |  |  |
|            | <br>背面の映像入力( L-1 )端子の S 映像端子と映像端子のどちらを                |  |  |
|            | 使用するかを設定します。  |  |  |
| 設定         |   |  |  |
| 映像         | 背面の映像入力( L - 1 )の映像端子を使うとき。                           |  |  |
| S映像        | 背面の映像入力( L - 1 )のS映像端子を使うとき。                          |  |  |
| 映像入力L-2:   | 背面の映像入力(L-2)端子のS映像端子と映像端子のどちらを使用するかを設定します。            |  |  |
| 設定         |   |  |  |
| 映像         | 背面の映像入力( L - 2 )の映像端子を使うとき。                           |  |  |
| S映像        | 背面の映像入力(L-2)のS映像端子を使うとき。                              |  |  |
|            | 録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画ス                         |  |  |
|            | ピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。                       |  |  |
| 設定 切       | この機能を使用しません。  |  |  |
| 入          | 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中に                        |  |  |
| /          | テープが足りなくなると、途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換                       |  |  |
|            | わり、録画切れを防ぎます。   |  |  |
| オートタイマー:   | 録画予約待機状態を解除する操作方法を設定します。                              |  |  |
| 設定 切       | 録画予約待機状態を解除するには、タイマー( 🕘 )ボタンを押し                       |  |  |
|            | ます。録画予約待機状態が解除されます。                                   |  |  |
| А          | 録画予約待機状態を解除するには、電源ボタンを押します。電源<br>が入って予約録画待機状態が解除されます。 |  |  |
|            |   |  |  |

| 1 | 前ページへ            | [2/3]       |
|---|------------------|-------------|
|   | ☞ オンスクリーン        | オート         |
|   | S-VHSテープ記録       | S-VHS       |
|   | Vスタピライズ          | λ           |
|   | ブルーパック           | λ           |
|   | ミックス音声           | 切           |
|   | 二力国語音声録音         | 主           |
|   | BS <b>独立音声</b>   | 切           |
|   | 次ページへ            |             |
|   | 選択 [▲/▼] 設定 [ОК] | 終了 [ メニュー ] |
|   |                  |             |

## 

変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。

| 前ページへ              | [3/3]    |
|--------------------|----------|
| ☑ BSアンテナ電源         | 切        |
| ピデオチャンネル           | 1 · 2 CH |
| ビデオナビゲーション         | λ        |
|                    |          |
|                    |          |
|                    |          |
|                    |          |
|                    |          |
| 【選択 [▲/▼]設定 [OK]終] | 了[メニュー]  |



変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。BSアンテナ電源の設定のみ記憶されます。

### 項目と設定内容(設定の太字はお買い上げ時の状態)

| オンスクリ          | リーン:        |          | テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定<br>をします。                                   |
|----------------|-------------|----------|---|
|                | 設定          |          |   |
|                | オー          | <b>-</b> | ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。   |
|                | 入           |          | 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。  |
|                | 切           |          | ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。  |
| S‐VHSテープ記録:    |             | 記録:      | S - V H S テープが挿入されたとき、S - V H S 画質で録画するか、常に V H S 画質で録画するかの設定をします。      |
|                | 設定          | / 11 6   | S-VHSテープが挿入されたとき、S-VHS録画する設定  |
|                | 3 - 1       | νпэ      | ことがいるケークが特人ともにとさ、3・4の3数回りる設定になります。                                      |
|                | VHS         | S        | 常にVHS録画する設定になります。   |
| Vスタビラ          | イズ:         |          | テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。  |
|                | 設定          | 切        | 通常は「切」にしておきます。  |
|                |             | 入        | この機能を使うときにだけ選びます。   |
| ブルーバッ          | <b>י</b> ク: |          | 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画<br>面を青くするか、しないかの設定をします。                    |
|                | 設定          | 入        | 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画  |
|                |             |          | 面を青色にします。   |
|                |             | 切        | 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときば 切」を選びます。  |
| ニックス音          | 青:          |          | ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生し  |
|                |             |          | たいときに使います。  |
|                | 設定          | 切        | 通常は「切」にしておきます。  |
|                |             | 入        | ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。   |
| 二カ国語音          | 声録音         | :        | 二重音声放送を録画するときに録音される音声を選びます。   |
|                | 設定          |          |   |
|                | 主           |          | 二重音声放送の主音声だけを録音します。   |
|                | 主*i         | 副        | 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。  |
| BS独立音          | 声:          |          | BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。   |
|                | 設定          | 切        | 通常は「切」にしておきます。  |
|                |             | λ_       | BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。   |
| BSアンテ          | ナ電源         | ₹:       | 本機に接続されたBSアンテナに電源を供給するか、しないかの設定します。                                     |
|                | 設定          | 切        | 本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。   |
|                |             | 入        | ~。<br>本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。  |
| ビデオチ・          | ャンネ         | ル:       | 本機で再生する映像と音声をビデオチャンネルに出力するか、しないかの設定をします。                                |
|                | 設定          |          |   |
|                | 1.2         | СН       | 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデ   |
|                |             |          | オが映るようにします(55ページ参照)。  |
|                | RF切         | ]        | テレビに外部入力端子があり、空きチャンネルでビデオを見る必要のないときに選びます。<br>「RF切」の状態でも、リモコンのテレビ/ビデオボタン |
|                |             |          | でビデオにすることができます。   |
| <br>ビデオナビゲーション |             | ション      | /: ビデオナビゲーション機能を使うか、使わないかの設定をします。                                       |
|                | 設定          | λ        | ビデオナビゲーション機能を使うとき。  |
|                | HXAC        | 切        | この機能を使用しません。  |
|                |             | P/J      | IIXID C IXID C IX C I V O   |


## ふだんの使いかた

## ビデオを見る

#### ● その前に… ●

- ・リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」(55~73ページ)をご覧ください。
- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。

## ① カセットを入れる



#### ● その前に… ●


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル (1チャンネルか2チャンネル)または外部 入力を選んで、本機からの映像をテレビ画 面に映します。

電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、つめのあるテープを入れるとビデオナビゲーション機能が働いて、画面にメッセージが表示されます。詳しくは「ビデオナビゲーションを使う」(34~35ページ)をご覧ください。

## ② 再生(▶)ボタンを押す




再生中にはリモコンを使っている いろな操作ができます。

ツメのないカセットを入れると自動的に再生を始めます。

リモコンで操作する ときには

## 3 カセットを取り出す



停止 / 取出しボタンを押す。 テープの再生中は1回押すと停止し、もう 1回押すとテープが取り出せます。


## (4) 電源を切る



電源ボタンを押す。

## リモコンを使って操作する

- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。
- ・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



#### 再生中の動作について

再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻戻されます。

メニューの「オートピクチャー」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいた だけます。

#### テープの再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。(19ページ参照)映像の上下の揺れが補正されます。(スロー再生中には効果がありません)

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

#### S-VHS ET で録画されたテープについて

S-VHS ET で録画されたテープは、S-VHS ビデオデッキや S - VHS 簡易再生機能 (SQPB) のあるビデオデッキでも再生できますが、1 部の機種では再生できないことがあります。


## ふだんの使いかた

## ビデオで録画する

#### ○ その前に… ○

- ・リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に「設置と準備」(55~73ページ) をご覧ください。
- ・大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- ・万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償について はご容赦ください。

## (1) カセットを入れる



電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。


ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、テープを入れると、ビデオナビゲーション機能が働いて、画面にメッセージが表示されます。詳しくは「ビデオナビゲーションを使う」(34~35ページ)をご覧ください。

## ② 録画の設定を決める

本体またはリモコンを使って 録画に必要な設定ができます。

リモコンで設定する ときには


## ③ 録画(●)ボタンを押す



リモコンで操作するときは、録画(●)ボタンと再生(▶)ボタンを同時に押す。 録画中にリモコンを使って操作するときは


> リモコンで操作する ときには

## 4 カセットを取り出す



停止 / 取出しボタンを押す。 テープの録画中は1回押すと停止し、もう 1 回押すとテープが取り出せます。


## (5) 電源を切る



電源ボタンを押す。

## リモコンを使って操作する

・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



#### 録画中の動作について

一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。 早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープ は巻戻されます。

録画中にテープの終わりまでくると、自動的にテープが 巻き戻されます。

#### ワンタッチタイマー機能について

録画中に急な外出などでお出かけになるときは、本体の録画ボタン(●)を押すと、押したときから30分単位で最長6時間後まで録画終了時間を設定できます。設定された時間になると自動的に録画が終了して電源が切れます。また、録画中にテープが終わりまでくると自動的にテープが出ます。

#### 録画中に別の番組を見るには

本機からの映像をビデオチャンネルを使ってご覧になっているときは、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して、本体の表示窓の「VCR」を消灯させると、テレビで見たい番組を見ることができます。

#### リモコンでチャンネルを選ぶとき

数字(1~9,11/0)ボタンでもチャンネルを指定できます。

- 1 リモコン切換のビデオボタンを押す。
- 2 数字ボタン(1~0/11)を押す。
- 例:4 チャンネルを選ぶときは4を押す。
- 例:10 チャンネルを選ぶときは1、0/11 と続けて押す。
- 例:外部入力を選ぶときは0/11を押す。最後に選ばれていた外部入力「L-1」「L-2」「F-1」に切り換わります。ただしBS放送受信中には切り換わりません。

#### 誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。





## ふだんの使いかた

## BS放送を見る


お買い上げ時には、BS 放送の BS5、7、9、11 のチャンネルが映るようになっています。

BS5 チャンネルは JSB (日本衛星放送株式会社)が WOWOW を、SDAB (衛星デジタル音楽放送株式会社)が St.GIGA を有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用の BS デコーダが必要になります。(50 ページ参照)

#### ● その前に… ●

- ・BSアンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BSアンテナ電源の設定」と「BSアンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(55~73ページ)をご覧ください。
- ・テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか 2 チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## 1 電源を入れる



## 2 チャンネルを選ぶ

本体またはリモコンを使って 見たいチャンネルを選びます。

リモコンで操作する ときには

## ③ 電源を切る



電源ボタンを押す。




BS 放送の音声について

BS 放送の音声には、A モード (FM 放送以上の音質) と B モード (CD と同等の音質) があり、番組ごとに適した音声で放送されています。

A モード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を放送することができます。

BS5 チャンネルはおもにAモードで放送されており、WOWOWの音声はテレビ音声、St.GIGA は独立音声で放送されています。

## リモコンを使って操作する





#### お願い

BSデコーダを接続してお使いのときは、51ページの操作方法もあわせ てご覧ください。

独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立音声」を「切」に戻しておい てください。

St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くときは、BSデコーダでも 音声を切り換えてください。(51ページ参照)

## ふだんの使いかた

## 録画予約をする

本機は次の2つの方法でテレビ番組を録画予約することができます。

Gコード録画予約:簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されている8桁までの番号(Gコード)を使って録画を予約します。

#### 《〈 ちょっとひと言…〉》


- Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。 もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(68、70ページ参照)
- Gコードを使って予約した番組は、日付、録画開始時刻、チャンネルは変更できません。
- Gコードを使って予約した番組がタイマーのかけ忘れなどで実行されなかったときは、自動的に削除されます。

新・快速録画予約:録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力し録画を予約します。

本機は録画予約が重複したときにはお知らせします。(オーバーラッププログラム警告機能)

タイマー予約を設定したときに、録画開始時間や終了時間、チャンネルなどが重複していると希望通りの録画が 実行されないことがあります。

本機には、予約しようとする内容が、すでに設定されている録画予約内容と重複している部分(録画開始時間、録画終了時間など)がないか調べて、重複しているときにはお知らせし、修正できる機能があります。



### 録画を予約するには


- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。
- ・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。
- ・本体の操作は、Gコード録画予約も新・快速録画予約も同じですが、リモコンでの予約操作が異なります。

#### ● その前に… ●

・テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



## カセットを入れる



電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、つめのあるテープを入れるとビデオナビゲーション機能が働いて、画面にメッセージが表示されます。詳しくは「ビデオナビゲーションを使う」(34~35ページ)をご覧ください。

## 2

## リモコンで予約の設定をする

リモコンを使って録画に必要 な設定を行います。

> Gコード予約録画する ときには28ページ

新・快速録画予約する ときには30ページ



「ぴったり録画」(18ページ参照)が「入」になっていると、録画スピードを「SP(標準)」に設定していても、実際の録画は「EP(3倍)」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの 変わり目で映像が乱れます。 録画チャンネルが、BSまたは外部入力「L-1」「L-2」「F-1」のときは「オートCMカット」の設定はできません。

G コードで録画の予約をしたときは、実際の番組より も多少長めに録画されることがあります。

録画用のテープを1度取出したときは、タイマー(①) ボタンを押す前に、もう1度録画用テープを入れてください。

## ふだんの使いかた

## Gコード録画予約をする

・予約操作はリモコンを使って行います。





#### 液晶表示窓の録画スピードは

SP(標準)またはEP(3倍)の表示は、お買い上げ時の設定ではSPに、お使いになった後には、最後にリモコンで予約を設定した録画スピードが表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

次の点を確認してください。


- \* 番組の開始時刻を過ぎていないか
- \* Gコードが正しいか (Gコードを入力し直して ください。)
- \* ガイドチャンネルの設定が されているか
  - (ガイドチャンネルの設定を 行います。(68、70ペー ジ参照))

転 送 時 に 本 体 表 示 窓 に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。



### 「Gコード予約」の設定をする







### G コード(番組予約番号)を入力する

 $(1)^{G_3-F_{\lambda,\hbar}}$ 

4 5° 6





液晶表示窓

I I I SP

数字の 0 を入力するときは、0/11 を押します。 番号を間違えたときは、取消しを押します。 途中で予約をやめるには G コードボタンを押します。



### G コードを転送する



#### テレビ画面表示

\* 番組予約1 \*
(Gコード:12345678)
開始時刻 終了時刻
午後8:00 → 午後9:20日付 チャンネル
2000/12/24 4
日曜日 練画スピード : 標準オートCMカット : 切
設定[終了+/一]終了[OK]

転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確認してください。



### 必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを設定する

標準/3倍 SP /EP SP(標準)またはEP(3 倍)を選 びます。

CM を飛ばして録画する

(CM)

P.39も ご覧ください

毎週同じ番組を録画したい

9

曜日の表示が「毎週」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

月曜から金曜まで毎日同じ番組を録画したい

(<del>8</del>)

押すたびに「毎日(月~金)」と 元の曜日が切り換わります。

録画終了時刻を変えたい



押すたびに録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)できます。 押し続けると30分単位の延長(または短縮)になります。



### 予約を終了する



続けて、他の番組を予約するときは、手順 1 から 5 を くり返します。

予約内容が重複しているときには、画面に「開始また は終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」 と表示されて、修正する画面に切り換わります。



### 本機を録画予約待機の状態にする

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。



ツメを折ったテープが入っていると、自動的にテープ が出てきます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了 時刻になると録画が終わり電源が切れます。

別の録画が予約してあるときには、表示窓の「②」は 点灯し続けます。

### 予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム警告機能)

・予約した時間などが以前登録した録画予約内容と重複していると、すぐ に修正することができます。

重複しているときは、右の画面が表示されて、 しばらくすると予約の確認画面が表示されます。



予約の確認画面では、録画予約しようとしている 番組と、以前登録された録画予約の重複している ものが点滅表示されます。



△/▽ボタンで修正したい録画予約にカーソルを合わせて「OK」ボタンを押すと、選んだ録画予約が表示され、本体表示窓には「P:1」と予約番号が表示されます。

表示された予約内容の開始時刻、終了時刻や録画 日など必要な部分を修正します。(修正の手順は 「新・快速録画予約をする」の手順2から手順6と 同じです。)



修正された録画予約内容は、もう1度重複していないか自動的に判定されます。この判定で重複しているときには再び点滅表示されます。重複していないときには、修正した内容で録画予約が登録されて、このページの手順5に戻ります。









録画スピードの設定は

録画スピードの「SP(標準)」と「EP(3倍)」の設定は、Gコードの転送前でも転送後でも設定できます。

Gコード予約のときの注意

G コードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。

「ぴったり録画」(18ページ参照)を「入」に設定すると、録画スピードを「SP(標準)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「EP(3倍)」に切り換わって録画されることがあります。

このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。

録画チャンネルがBSまたは、 外部入力 (「L-1」、「L-2」、「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

重複しているプログラムを修正する ときの注意

> 重複のお知らせが出ても、予約 ボタンを押すと、重複した内容 を修正せずに登録することが できます。

このときには重複した録画予 約内容がそのまま実行されま すのでご注意ください。

## ふだんの使いかた

## 新・快速録画予約をする

・予約操作はリモコンを使って行います。





### 「番組予約」画面を表示する







### 録画の開始時刻を設定する



押すたびに、録画開始時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。





### 録画の終了時刻を設定する







#### 予約のときの注意

すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。




### 録画日を設定する



押すたびに、日付が1日単位で変わります。

西暦が来年の表示をしたときは、日付 + ボタンを 1 回押すと、今年の西暦になります。





### チャンネルを選ぶ





本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。

本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」または「L-2」を表示させます。



### 必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを設定する SP(標準)またはEP(3 倍)を (SP /EP) 選びます。 CM を飛ばして録画する P.39 も CM 毎週同じ番組を録画したい 曜日の表示が「毎週」になります。も  $\bigcirc$ う1度押すと元に戻ります。 押すたびに「毎日(月~金)」と元 月曜から金曜まで毎日 (8) 同じ番組を録画したい の曜日が切り換わります。



#### 予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると 元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。(「予約が重複しているとき」(29ページ)をご覧ください。)



### 本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「①」が点灯し、電源が切れます ツメを折ったテープが入っていると、自動 的にテープが出てきます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「❷」は点灯し続けます。



#### 録画予約のときの注意

「ぴったり録画」(18ページ参照)を「入」に設定すると、録画スピードを「SP(標準)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「EP(3倍)」に切り換わって録画されることがあります。

このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。

録画チャンネルがBSまたは 外部入力(「L-1」、「L-2」、「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

## ふだんの使いかた

## 予約を確認・変更・取消しする

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

オートタイマー「切」のとき: リモコンのタイマー(色)ボタンを押して、予約待機状態を解除します。解除した

あとは通常の操作ができます。再び予約待機状態に戻したいときにはタイマー -

(色)ボタンを押します。


オートタイマー「入」のとき: 電源ボタンを押して電源を入れると、予約待機状態が解除されます。解除した

あとは通常の操作ができます。電源ボタンを押して電源を切ると、再び予約待

機状態に戻ります。

予約の確認、変更などで本機を使い終わったあとは 録画用のテープが入っていることを確認してください。 表示窓に「の」が点灯していることを確認してください。

#### 予約を確認するには



#### ● その前に… ●

・ リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



### 予約の確認画面を表示させる



現在予約されている一覧が表示されます。






### 録画内容の詳細内容を表示させる



押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示されます。すべてが表示されると元のテレビ画面に戻ります。





予約内容の表示から抜けるには 予約確認ボタンを押します。

「毎日」と「毎週」の確認は画面で 予約内容の「毎日」または「毎 週」の設定は本体表示窓には表 示されませんので、テレビ画面 に詳細内容を表示させて確認し てください。 本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1 予約確認ボタンを押す 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2 予約確認ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P:1」、「P:2」と送られます。
- 3 OK ボタンを押して予約内容を表示させる OK ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻  $\rightarrow$  終了時刻  $\rightarrow$  日付  $\rightarrow$  チャンネル  $\rightarrow$  オート CM カットの入 / 切  $\rightarrow$  録画予約番号  $\rightarrow$  開始時刻...

### 予約を変更・取消をする

#### ● その前に… ●

・ リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



### 予約待機状態を解除する

「オートタイマー」の設定に合わせて、予約待機状態を解除します。



## 変更したい予約内容を表示させる



\* 番組予約1 \*
開始時刻
午前11:00 → 午後 0:00
日付 チャンネル
2000/12/30 113
土曜日
録画スピード : 標準
オートCMカット : 入
次の予約[予約確認]

予約確認の手順と同じ操作で、予約内容が表示できます。



### 内容を修正する

| 録画スピードを設定する              | 標準/3倍<br>SP<br>ÆP       | 標準(SP)または 3 倍(EP)を<br>選びます。                      |
|--------------------------|-------------------------|--|
| CM を飛ばして録画する             | CM                      | P.39も<br>ご覧ください                                  |
| 毎週同じ番組を録画したい             | 9                       | 曜日の表示が「毎週」になり<br>ます。もう 1 度押すと元に<br>戻ります。         |
| 月曜から金曜まで毎日<br>同じ番組を録画したい | ( <del>8</del> )        | 押すたびに「毎日(月~金)」<br>と元の曜日が切り換わります。                 |
| 録画開始時刻を変えたい              | 十 開始                    | 押すたびに時刻が 1 分単位で<br>変わります。押し続けると<br>30 分単位で変わります。 |
| 録画終了時刻を変えたい              | 十<br>終了<br>一            | 押すたびに時刻が 1 分単位で<br>変わります。押し続けると<br>30 分単位で変わります。 |
| 録画日を変えたい                 | +       日付       -      | + ボタンで日付を送ることが<br>できます。                          |
| チャンネルを変えたい               | +<br>チャンネル<br>-         | + / - ボタンでチャンネルを<br>変えることができます。                  |
| 予約を削除したい                 | 取消し<br>10<br>リセット(スキップ) | 表示している予約が削除されます。                                 |



## 予約待機状態にする

「オートタイマー」の設定に合わせて、予約待機状態にします。

## 便利な機能

## - ビデオナビゲーション機能を使う -

本機は録画予約した内容(録画日時、チャンネル)を、テープごと(1本あたり8番組まで14本ぶん)に記憶しておき、挿入されたテープの予約内容を一覧表示させてから、選んで頭出し再生することができます。(ビデオナビゲーション機能)ここでは、この機能が「入」(お買い上げ時の設定)のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

### カセットを入れると

#### つめのあるカセット

カセットが挿入されると、ビデオナビゲーション機能に必要なテープ情報を自動 的に探します。

新しいカセットや他のビデオデッキなどで録画されたテープは、情報がないので 画面にメッセージが表示され、しばらくするとテレビ画面に戻ります。

テープ情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと、検索が中断されます。このようなときテープ情報は読み込まれません。



つめのないカセット

カセットが挿入されると、すぐに再生が始まります。

### 

記憶できるテープ数が減ってきたら本機で記憶できるテープ数が 3本以下になると、テープ情報を読み込み中に「残りテープ」として本数が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、一番古いテープ情報から順に、新しいテープ情報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多く登録すると

一番古い情報から順に消され ていきます。

つめを折ったカセットについて

本機で録画したテープで、カセットのつめを折ってしまったときは、メニューから「ビデオナビゲーション」を選んでください。テープ情報を見ることができます。また、つめを折ったテープにはテープ情報を書き込むことはできません。

ビデオナビゲーション機能の「入 / 切」について

> ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。 メニューの「ビデオナビゲーション」設定が「切」のときは録画予約をしてもテープ情報は記録されず「ビデオナビゲーション機能」は働きません。

### テープ情報について


テープ情報は、<u>本機で録画予約するときだけ</u>自動的に書き込まれ、この情報をもとにナビゲーションリストを記憶します。通常の録画やワンタッチタイマー、デジタルCS予約のときには、書き込まれません。

このため、本機で録画予約したテープを他のビデオナビゲーション機能があるビデオデッキで録画や再生をしても、ナビゲーションリストを見たり、テープ情報を更新することはできませんのでご注意ください。

また、録画予約するときには、正しくナビゲーションリストを記憶するために、次 のことをご注意ください。

#### 録画時の注意点

・正しくナビゲーション機能を使うには、「標準(SP)」で5分、「3倍(EP)」で15分以上の番組を録画してください。また、重ね録りをするときは、以前の番組の頭から「標準(SP)」で5分、「3倍(EP)」で15分以上離れていないと、以前の番組がリストから消去されることがあります。



- ・一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があるとテープ情報が正しく記憶できないことがあります。
- ・テープ情報の検索を中断してから録画予約すると、正しくテープ情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約待機にしてください。
- ・テープ情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故 障してテープ情報が消えてしまったときは、復元することはできません。

### **G-CODE** MULTI BRAND RCU リモコン切換 電源 テレビ デジタルCS CM 衛星切換 (1)(2)(3)(SP) $(4)(5^{\circ})(6)$ **?**3 (<sub>(2)</sub> 4 (8)(9)7 (0/11) (12) (10)(OK) 十 ヤンネ 終了 日付 。 <sup>再生</sup>。 早送り **⊘** !•• 2 **►►I** ▷ **<b>≪**Victor ビデオ/テレビ デジタルCSチュー



テープ情報があるはずなのに見つか らないときは

「テープ内容が確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生(36ページ参照)をしてください。再生が始まったら停止ボタンを押して、手順1から操作をしてください。

#### 頭出し中について


ナビゲーションリストから、頭 出しをするときは、正しく頭出 しをするために、番組の頭出し 位置を 1 度すぎてから戻って 再生します。

## ビデオナビゲーションを使うには


(1)「メニュー」画面を表示させる



(2)「ビデオナビゲーション」を選ぶ



③ 「ナビゲーションリスト」から番組を選ぶ



ナビゲーションリストから番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に頭出し 再生します。頭出し中には画面に進行状況が表示されます。

ナビゲーションリストの厚は、そのテープで初めてナビゲーションリストを 開いたとき最も新しく録画されたものに厚が表示され、次からは最後に厚が 表示されていた番組に表示されます。

1本のテープに録画予約と、それ以外の録画(通常の録画など)で番組が記録されたとき、ナビゲーションリストにはすべての番組情報は表示されません。

### 本機からテープのナビゲーションリスト情報を消すには

手順3で



表示されているテープ情報がすべて消去され、テレビ画面に戻ります。

テープ情報は、番組単位では消すことができません。

## - 見たい番組を探す -




本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。




リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。

### 番組(録画)の頭出しをするには


テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。



押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて (減って) いきます。



指定した頭出し番号\*が表示されます。例:今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき



# 



留守録プレイボタンを押しすぎたら 停止ボタンを押し、もう一度や り直してください。やり直した ときには留守録プレイランプは 点灯/点滅しません。

### 録画終了後に番組(録画)を探して再生する

録画予約や、ワンタッチタイマー録画終了後に、本体の留守録プレイボタンを押すだけで、本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。また、録画予約や、ワンタッチタイマー録画が終了すると留守録プレイランプが点灯しています。

録画終了後に



留守録プレイボタンを押すたびに、頭出しの番号が「頭出し-1」、「頭出し-2」と送られます。

また、頭出し中は留守録プレイランプが点滅します。

途中でやめるときには、停止ボタンを押します。 録画予約待機中には操作できません。タイマー(◆)ボタンを押して表示窓の「←)」を消してから操作してください。

### - 再生するスピードを変える -



本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは 録画スピードにより異なり、録画スピードが「SP(標準)」では最高 1 1 倍速。「EP(3 倍)」のときには最高 3 1 倍速となります。





再生スピードを変えたときには

静止画再生、コマ送り、スロー 再生や可変速再生中は、音声は 聞こえません。

静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(38ページ参照)

リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。

### 再生スピードを変えるには


正方向にスピードを変えたときには、標準速度(通常の再生スピード)からスピード再生に切り換わってスピードが速くなります。逆方向にスピードを変えたときには、標準速度からスロー再生、逆転スロー再生、逆転再生(逆転の標準スピード)、逆転スピード再生へと変わります。詳しくは下の表をご覧ください。

#### 再生中に



押すたびに、再生スピードが 変わります。

通常再生に戻すには再生ボタン(►)を押します。



### その他の便利な機能

再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。用途に合わせてお 使いください。


テープをくり返し再生する(リピート再生機能) 店頭やイベントでの再生などにお使いください。



5秒以上押し続けると、本体表示窓の「▶」が 点滅して再生を100回くり返します。


テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。




テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



テープを巻き戻してから予約録画待機状態にする 録画予約機能と合わせてお使いください。




### - 映像のちらつきを調節する -



本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。 オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。





#### オートトラッキングについて

録画状態の極端に悪いテープや 他のビデオデッキで録画した テープでは、十分にトラッキン グを調節できないことがありま す。

静止画再生中やスロー再生中の 映像の乱れやちらつきは、調節 しても消えないことがあります が、故障ではありません。

お使いのテレビによっては、静 止画再生中の映像の揺れをとめ られないことがあります。

### トラッキングを調節するには

## 1 オートトラッキングを解除する

再生中に



(同時に押す)

本体のチャンネルボタンを同時に押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。リモコンではできません。

## (2) トラッキングを調節する



リモコンのビデオチャンネル + /ー ボタンでも操作できます。

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- 1 静止画再生中は、一時停止(■)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- 2 ビデオチャンネル+またはーボタンを押し、調節する

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは 揺れがとまるまで、ビデオチャンネル+またはーボタンを押します。

### - コマーシャルを飛ばして録画する -





CM ボタンを使うと、二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。(オート CM カット)

また、再生中に CM ボタンを押すと、押したところからおよそ 30 秒間分(平均的なコマーシャル 1 つ分)を早送りする機能になります。( CM スキップサーチ )



### 録画するときに CM ボタンを使うには

#### 停止中または録画中に



押すと画面に現在の設定が表示されます。 表示されている間にボタンを押すと、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

録画予約するときにも設定できます。録画が実行されるときには、予約時の設定によってオート CM カットの「入/切」が切り換わります。

### 再生するときに CM ボタンを使うには

#### 再生中に



1 度押すと、押したところからおよそ 30 秒間分を早送りします。

1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押すことができます。それ以上は働きません。

#### オート CM カット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CM カット」です。

#### くく ちょっとひと言...

ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。

オート CM カットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

オート CM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。

モノラル放送のコマーシャルは、オート CM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー 予約したときに最後が CM で終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。


電波の弱い地域では、オートCM カットが正しく働かないことがあります。

本機の映像入力端子を使用した録画(テープをダビングするときなど)では、オートCMカットは使えません。

### - タイマー付きの映像機器から録画する -



タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に本機で録画することができます。(デジタルCS予約)





#### デジタル CS 予約について

ビデオ・リモート・コントローラーが付いている、ビクター製デジタル CS チューナー TU-VCS1などでは、録画予約の方法が異なります。デジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画スピードを変更したいときは、手順2でデジタルCS予約ボタンを押す前に、標準/3倍ボタンを押してください。

デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源が入っているときに、デジタルCS予約ボタンを押すと、本体表示窓の「CS」表示が点滅します。このときは、相手機器の電源を切ってください。

#### ● その前に… ●

お使いになるデジタルCSチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音声入力(L-1)端子につないでください。(11ページ参照)録画用のテープを入れておきます。

## 1)接続した映像機器で番組を予約する

お持ちのデジタルCSチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約したら予約待機状態にします。

番組の予約方法は、お手持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

## 2 本機のデジタル CS 予約ボタンを押す



本体表示窓に「CS」と表示されて、本機の電源が切れます。

(約2秒間押す。)

これで、予約開始時刻になると、デジタルCSチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。

本機で録画が始まると、本体表示窓の「CS」表示が点滅します。

録画待機を解除するときは、デジタル CS 予約ボタンをもう 1 度押します。 録画を途中で止めるときは、デジタル CS 予約ボタンを押してから、停止(■) ボタンを押します。

#### デジタルCS予約機能について

この機能は、本機背面の映像/音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。

デジタルCSチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されるのを検知して録画を開始します。

### 《 ちょっとひと言...

デジタルCS予約待機(本体表示窓に「CS」と表示されます)中は、デジタルCSチューナーなどの本機と接続している相手機器の電源を入れないでください。相手の機器の電源を入れると、本機で録画が始まります。

デジタル CS 予約待機中は、G コード録画予約 / 新・快速録画予約はできません。

本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、デジタルCS予約機能を使うと、相手機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。

お使いになっているデジタル CS チューナーや CATV 放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。

### - 最適な画質で録画する -





メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。この機能をお使いになるには、「メニューの構成と使いかた」(16ページ)をご覧ください。

ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

# **∀** ₹ **/**

#### テープレベルアップについて

予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)


テープの品質レベルを測定中は、一時停止(■)ボタンは働きません。

レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

### 録画するときの動作

「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、録画するビデオカセット を入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。



約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。

- ・カセットを入れた後、初めて録画するとき
- ・録画スピードを変えたとき(「標準(SP)」と「3倍(EP)」のときに、それ ぞれ 1 回測定します)

メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(19ページ参照)

テープナビゲーション (32 ページ参照)のテープ情報検索中に録画すると、テープレベルアップは行われません。

#### 番組の始めから録画したいときは

- 1 一時停止(■)ボタンと録画(●)ボタンを同時に押す 本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、再生(▶)ボタンを押す 録画が始まります。

### 再生するときの動作

「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、再生するビデオカセットを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。

### - 聞きたい音声を選ぶ -



二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。




リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。

### 音声を切り換えるには




押すたびに、聞こえる音声と本体表示窓の表示が変わります。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」(19ページ参照)が「切」のとき




#### ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「ミックス音声」が「切」のとき



### メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。





ハイファイ音声が記録されていない テープでは

ノーマル音声しか聞けません。

#### 副音声も録音したいときは

お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二ヵ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。(19ページ参照)

#### ミックス音声について

お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」 になっています。(19ページ参照)

「ミックス音声」が「入」のとき に、ハイファイ音声とモノラル 音声に同じ音が録音されている テープを再生すると、音が歪む ことがあります。


このときは、メニューの「ミック ス音声」を「切」にしてください。 (19ページ参照)

### - 音声の録音レベルを変える -



外部入力端子に接続した機器から録画をするとき、入力される音量が大きく、音がひずむことがあります。このようなとき、本機は音声の録音レベルを調節することができます。


録音レベルを調節するには、メニューの「録音レベルコントロール」で行います。







## (2)「録音レベルコントロール」を選ぶ



### (3) 調節したい音量にする



音量を調節します



音量を調節すると、センターのときにはガイドが「 」になり、それ以外は「\*」で位置が表示されます。

音量を調節しているとき、本体表示窓のレベルメーターで音量レベルが確認できます。音量の調節はハイファイ音声もノーマル音声も同時に行われます。

# X E A

#### 録音レベルについて

ハイファイ音声とノーマル音声 の録音レベルを調節するとき、 録音レベルが低すぎると、雑音 がめだつようになり、高すぎる と音がつぶれるようになります のでご注意ください。

## 4 音量調節を終了する




### - VHS テープに S-VHS 画質で録画する -



本機は VHS テープに S-VHS の高画質で録画することができます。(S-VHS ET 録画) S-VHS ET 録画は、VHS テープに S-VHS 画質(水平解像度 400 本以上)で録画・再生する機能です。

この機能を使うにはメニューの「テープレベルアップ」を「入」にしてお使いください。また、HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。





S-VHS ET が働かないとき

次のようなときは、S-VHS ET ボタンは働きません。

- 録画中
- S-VHS テープのとき
- 再生中

### S-VHS ETボタンを押す



ボタンの横のランプが点灯して 本体表示窓に**SVHS**が表示されます。

VHSテープにS-VHS画質で録画ができます。

ボタンを押すとS-VHS ETモードが「入」になり、もう一度押すと「切」になります。

S-VHS ET録画されたテープを再生すると、ボタン横のランプが点灯します。

### S-VHS ET機能について

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHSのビデオデッキ、S-VHS ET機能を持ったビデオデッキ、S-VHS 簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキで再生することができます。ただし、1部の機種によっては再生できないことがあります。

#### お願い

よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHS テープをご利用ください。また、保存するときは通常のモード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。

再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。


静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。 これらの操作の多用は避けてください。

お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。 必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてくだ さい。

### - 省電力の設定とチャイルドロック -

本機にはディスプレイオフボタンがあります。

普段お使いにならないときに、ディスプレオフボタンを押しておくと、本体表示部が消灯して消費電力を少なくすることができます。



### 省電力設定を使う

停止中に



約2秒間押すと省電力設定になり、 本体表示窓の時計も消灯します。

ディスプレイオフボタンを押すと、本体の電源ボタン、取出しボタン、リモコンのタイマー(ク)ボタン以外は働きません。

### 省電力設定を解除するには



省電力設定が働かないとき

つぎのようなときは、ディスプ レイオフボタンは働きません。

- 録画、再生、早送り、巻戻し 中
- チャイルドロック動作中
- 録画予約待機中と実行中
- デジタル CS 予約待機中と実 行中



押すと電源が入ります。

他にも次のような操作をすると省電力設定が解除されます。

- ・タイマー(●)ボタンを押す
- ・ビデオカセットを挿入する

### チャイルドロック

本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、タイマー(色)ボタンだけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに



7秒以上押し続けると、電源が切れてチャイルドロックになります。


リモコンの電源ボタン

チャイルドロックが働いているときは、本体表示窓に「一」が表示されます。 チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの電源ボタンを7秒 以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

### テープをダビングする

### 他機で再生、本機で録画する

相手の機器がビデオデッキのとき



### 他機側(再生)

#### その前に...

再生するテープを入れておきます。

相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取 扱説明書をご覧ください。



ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準 モードで録画することをお勧めします。

再生一時停止が 5 分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

### 3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

### 本機側(録画)

#### その前に...

再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。(18 ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。

録画用のテープを入れておきます。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

### 1 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力 F-1 端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力 L-1 端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

### 2 録画一時停止状態にする




を押しながら、



### 4 録画を始める

いてください。






相手の機器がビクター製ビデオムービーのとき

ビデオムービーのときには、編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。

この接続をするとビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。



### 他機側(再生)

#### その前に...

再生するテープを入れておきます。

ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの取扱説明書をご覧ください。



ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方 の機器を、共に停止してください。

ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準 モードで録画することをお勧めします。

再生一時停止が 5 分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

再生機側で特殊再生を行うと、テレビ画面が青色になることがあります。このときはモード選択の「ブルーバック」を「切」にしてください。(19ページ参照)

### 3 ダビングしたい場面を設定する

ビデオムービーの編集スタートボタンを押します。 本機側(録画)の録画一時停止が自動的に解除され て、録画が始まります。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

### 本機側(録画)

#### その前に...

再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。(18 ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。

録画用のテープを入れておきます。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(18 ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

#### 1 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力F-1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」背面の映像/音声入力L-1端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

### 2 録画一時停止状態にする




を押しながら、





ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

### 本機で再生、他機器で録画する



### 本機側(再生)

#### その前に...

再生するテープを入れておきます。

メニューの「オンスクリーン」(19ページ参照)を「切」にしておきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

### 他機側(録画)

その前に...

録画用のテープを入れておきます。

実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。


- 1 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- 3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

4 録画を始める

### MUSE-NTSCコンバーターを接続する




#### ハイビジョン放送の番組を見るときは

- 1 本機と MUSE-NTSC コンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

#### ハイビジョン放送の番組を録画するときは

- 1 本機と MUSE-NTSC コンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画 中のハイビジョン放送の番組を見ることができます。

## BSデコーダを接続する



### AVテレビの場合:(左図の11の場合)

#### WOWOW の番組を見るときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

#### St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(19ページ参照)
- 4 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声は St.GIGAの音声になります。

#### WOWOW の番組を録画するときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

#### St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(19ページ参照)
- 4 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGAの音声を聞くことができます。

テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。

### BSテレビの場合:(左図の2の場合)

#### WOWOW の番組を見るときは

- 1 テレビと BS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

#### St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- **2** BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(19ページ参照)
- **4** テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

#### WOWOW の番組を録画するときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中 の WOWOW の番組を見ることができます。

#### St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (19ページ参照)
- 4 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

### WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

#### BSテレビの場合:(左図の図の場合)

#### WOWOW の番組を見るときは

- 1 テレビと BS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

#### St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(19ページ参照)
- 4 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

#### WOWOW の番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める。テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOW の番組を見ることができます。

#### St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS 独立音声」で「入」を選ぶ (19ページ参照)
- 4 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める。テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選ぶと、録音中のSt.GIGAの放送を聞くことができます。

### WOWOW やSt.GIGA を録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

### - BS デコーダーの設定をする -

BS5 チャンネルでは、WOWOW と St.GIGA がスクランブル信号のかかった有料 BS 放送と、スクランブル信号のかかっていない無料放送を見ることができます。

スクランブル信号のかかった有料放送を見るためには、専用のBSデコーダーが必要となります。 ここでは、本機にBSデコーダーを接続したときの設定について説明しています。

この設定は、BS放送受信時に「BSチャンネル合わせ」画面から行いますが、お買い上げ時には次のように設定されています。 デコーダー入力:オート(お買い上げ時の設定)

> スクランブル信号のかかった BS 放送の受信時に自動的にデコーダーを使う設定です。 BS デコーダーの電源は、スクランブル信号のかかった BS 放送を見る前に入れてください。 この設定でお 使いのときには、無料放送と有料放送の変わり目で音や映像が途切れることがあります。

: 入

デコーダからの入力を、いつも使うときに選びます。この設定にしたとき BS デコーダーの電源は、いつも入れておく必要があります。

#### ○ その前に… ○

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)






(2)「メニュー」画面を表示させる



3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる






# 4 「BS チャンネル合わせ」画面を表示させる

手順3のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「デコーダ入力変更」画面 → 「BS アンテナ合わせ」画面 → 「BSチャンネル合わせ」(手順3 の画面に戻ります。) →



## 5 「デコーダー入力変更」画面を表示させる



\* デコーダ入力変更 \*

チャンネル表示 BS 5CH 記憶 デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0 - 9] 選局をとばす [スキップ] デコーダ入力変更へ [OK]終了 [メニュー]

## (6) デコーダー入力を「入」にする



\* デコーダ入力変更 \*

チャンネル表示 BS 5CH スキップ 『デコーダ入力 入

デコーダ人力変更 [▲/▼] 変えた内容を記憶する [ 記憶 ] B S アンテナ合わせへ [ O K ] 終了 [ メニュー ]

## (7) 変更を記憶させる



### 8 メニュー操作を終了する



### 設置と準備

### - 設置と準備の進めかた -

### 設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の順 序に従ってください。

付属品を確かめる 本機にアンテナとテレビをつなぐ BSアンテナをつなぐ 本機のリモコンの設定をする (お持ちの機器を操作できるように設定します) ・テレビのメーカー ・デジタルCSチューナーのメーカー ・ビデオデッキのリモコンコード 受信チャンネルを設定する ガイドチャンネルを設定する 日付と時刻を設定する これで設置と準備が終わりました

### 付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してく ださい。



#### 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕ と ⊕ の向き を表示通り正しく入れてください。

#### 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池 が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池 に交換してください。

#### くく ちょっとひと言...

#### 乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電 池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

#### 乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。


2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。

乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてく ださい。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読み ください。

### - 本機にアンテナとテレビをつなぐ -


### アンテナとテレビのつなぎかた



### - 本機にBSアンテナをつなぐ -

### BS アンテナのつなぎかた

BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。



接続が終わったら、以下の設定をしてください。(57ページ参照)

- 1 メニューで「BS アンテナ電源」を設定する
- 2 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3 BSアンテナの向きを調節する

#### BS(衛星)放送について

日本の南西、赤道上空約36、000km にある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成12年3月 現在でBS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5 チャンネルは JSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGA を有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBS デコーダーが必要になります。(50 ページ参照)

### - BS アンテナに電源を供給する -

本機から、接続したBSアンテナに電源を供給することができます。 設定するときには、BSアンテナを接続したあとに設定してください。

#### **G-CODE** MULTI BRAND RCU 電源 СМ 1Gコード 音声切換 表示切換 衛星切換 標準/3倍 (1)(2)(3)(SP /EP) $(4)(5^{\circ})(6)$ (₹)3 **4** (8)(9)(10) (0/11) (12)予約確認 ①週間番組作 一覧 テレビ/ビデ ③決定 **し** テレビ/ビデ ОК CS簡単操f **十** 終了 日付 十 開始 再生。 早送り **→→**| ▷ 2 **<b>≪**Victor ビデオ/テレビ デジタルCSチュー



#### 分波器などをお使いのとき


本機の他にもBS機器を使っていて、分波器などをお使いのときは、本機にBSアンテナを接続して、メニューの「BSアンテナ電源」を「入」に、他機の設定は「切」にしてお使いください。

#### ○ その前に… ○


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## 1 「メニュー」画面を表示させる






## (2)「モード選択」メニューを表示させる



## 3 「BS アンテナ電源」画面を表示させる





## (4) 設定を変える



押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。

- 切 BS放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。
- 入 BS放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。

## (5) 設定を終了する



メニュー画面が消えます。

### - リモコンの設定を変える -

### ピクター製以外のテレビ、デジタル CS チューナーを操作する

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビと、ソニー製のデジタルCSチューナーを操作できます。お買い上げ時には、ビ クター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。デジタ ルCS チューナーの操作できる機能については、「CS チューナーに対応するボタン」(15 ページ)をご覧ください。 他社のテレビ、ソニー製デジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。






### リモコンの設定を切り換える



(2秒以上押し続ける)

テレビの設定には「テレビ」、デジタルCS チューナーの設定には「デジタル CS」を2 秒以上押し続ける


液晶表示窓(テレビの設定のとき)



### メーカー番号(2桁)を入力する







例:お手持ちのテレビが東芝製のときは、数 字ボタンを 0/11、7 の順に押します。





メーカー番号を入力するときは

メーカー番号以外の数字を入 力したり、OKボタンと数字ボ タン(1~9、0/11)以外のボ タンを押すと、設定が中断され ます。もう一度、手順1から設 定をし直してください。

メーカー番号を間違えて入力 しても、続けて正しい番号を入 力すれば訂正することができ ます。

正しい番号を入力してからOK ボタンを押して下さい。

テレビの操作に使えるボタンは テレビ操作ができるボタンに ついては、「各部の名称」のリ モコンの説明(12ページ)を ご覧ください。

> テレビによっては操作できな いものがあります。

メーカー番号一覧(テレビ設定のとき、[]内は、デジタルCSチューナー設定)

| メーカー名 | メーカー番号  | メーカー名 | メーカー番号  | メーカー名 | メーカー番号 |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| ビクター  | 01[01]  | 日立    | 06      | パイオニア | 11     |
| 松下    | 02または03 | 東芝    | 07      | NEC   | 12     |
| 三菱    | 0 4     | 三洋    | 08または09 | フナイ   | 13     |
| ソニー   | 05[02]  | シャープ  | 10      | アイワ   | 14     |

### 入力を確定する



T //

### お願い

リモコンの電池をはずすと、お 買い上げ時の設定に戻ります。 電池を交換したときなどはメー カー番号の設定をもう1度やり 直してください。



テストする


液晶表示窓に設定した機器(TVまたはCS)を表示 させて、電源ボタンを押して、設定した機器の電源 が入れば、設定は完了です。

特に、テレビの設定で電源が入らないときは、も う1度、手順1から4の操作をしてみてください。 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もう ひとつのメーカー番号を入力してみてください。

### 2 台のピクター製ビデオデッキを操作する

すでにビクター製の他のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンとお持ちのデッキのリモコンの、リモコンコードを別のコードにしてお使いください。

リモコンコードには「Aコード」と「Bコード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。






ビデオデッキの電源プラグを1度、抜き差ししてリモコンコードの設定を変えられるようにします。

## (2) リモコンを設定できるようにする



(2秒以上押し続ける)



## 3 リモコンコードを変更する



または



パープレー ゴー Bコードを選んだとき

「Bコード」に変更するときは、2 ボタンを押す。 「Aコード」に変更するときは、1 ボタンを押す。

### 4 変更を確定する



VIR H

## (5) テストする



(液晶表示窓には、VTR B が表示されています)

#### お願い

メモ 🎤

リモコンの電池をはずすと、お買 い上げ時の設定に戻ります。(VTR Aに戻ります。)

リモコンコードを入力するときは

1、2 ボタンと OK ボタン以外の ボタンを押すと、設定が中断さ れます。もう一度、手順 1 から

設定をやり直してください。

電池を交換したときなどは、もう 1度設定をやり直してください。 本機のリモコンのビデオ電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認してみてください。

もし、入らないときは、もう1度手順1から5の操作をやり直してください。

### - 受信チャンネルを設定する -

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、チャンネルが設定されるとき、G コード録画予約をするときに必要な、ガイドチャンネルも自動的に設定されます。

ここでは、お住まいの地域番号を入力して、チャンネルを自動的に設定する手順を説明します。



#### ● その前に… ●

・「地域番号表」(76ページ)をご覧になって、お住まいの地域番号をお確かめください。お住まいの地域番号が無いときには、「放送局を個別に設定する」(62ページ)をご覧ください。


## 1 メニュー」画面を表示させる




\* メニュー \*

「アピデオナピゲーション」
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
繊維レベルコントロール
選択「▲/▼)実行「OK」終了「メニュー〕

### (2)「チャンネル合わせ」画面を表示させる



## 3 「一括チャンネル合わせ」画面を表示させる



### お願い

CATV 放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。 CATV 放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。 (62ページ参照)

## 4

### 地域番号を選ぶ



押し続けると地域番号が早く変わります。

\* 一括チャンネル合わせ \* 地域番号を設定してください

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK]終了 [メニュー]

例:「042(東京23区) を選んだとき



#### 地域番号を入力するとき

地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~9、0/11)を使うこともできます。

例:「042」と入力するとき は、 0/11、4、2と押す。 「一括チャンネル合わせ」をす ると、放送のない空きチャンネ ルは、ビデオチャンネル + /ー ボタンでは選べなくなります。 受信の状態があまり良くない ときは、「映りの悪いチャンネ ルを微調整する」を行ってくだ さい。(64ページ参照) 受信できるテレビ放送局をひ とつずつ設定することもでき ます。(62ページ参照) このときは、ガイドチャンネル もひとつずつ設定してくださ い。(68ページ参照)

## 5 一括チャンネル合わせを実行する



「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい 受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。

### - 受信チャンネルを設定する(つづき) -

本機では、地域番号を入力して自動的にチャンネルを設定するほかに、お客様ご自身で放送局を登録することができます。 次のようなときにお使いいただけます。

- ・地域番号表にお住まいの地域番号が掲載されていないとき
- ・お住まいの地域に新しい放送局が開局したとき
- ・「一括チャンネル登録」で受信できない放送局があったとき
- ・CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

### 放送局を個別に設定する

### その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV 放送の 16 チャンネル ( C16 チャンネル: 本機での表示は「66 チャンネル」) を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する

本機に表示される CATV 放送の受信チャンネルの番号と実際の CATV 放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(82ページ)をご覧ください。


## 1 メニュー」画面を表示させる




\* メニュー \*


「アピデオナピケーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 鎌倉レベルコントロール 選択「▲/▼1実行「OK1終了「メニュー1

## ②「チャンネル合わせ」画面を表示させる




## 3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる





## 4 「チャンネル表示」の番号を変える




「チャンネル表示変更」画面 を表示させてから、 「チャンネル表示」の番号を選ぶ

#### \* チャンネル表示変更 \*

『チャンネル表示 ≒ 7℃ H 受信チャンネル プラ

チャンネル表示を変える [▲ /▼] [0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK]終了 [メニュー

## ⑤ 受信チャンネルを変更する



「受信チャンネル変更」画面を表示させてから、

-「受信チャンネル」の 番号を選ぶ

#### \* 受信チャンネル変更 \*

受信チャンネルを変える [▲/▼][0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK]終了 [メニュー

## ⑥ 変更を記憶させる



\* チャンネル記憶 / スキップ \* チャンネル表示 7 C H 記憶 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [ ▲ / ▼ ] [ 0 - 9 ] 選局をとばす [ スキップ ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [ メニュー

## χΕ **,**

#### メニュー画面の切換

手順3のあとで、OKボタンを 押すたびに、次の画面がテレビ に表示されます。

「チャンネル表示変更」画面 →

「受信チャンネル変更」画面 →

「チャンネル微調整」画面 →

「チャンネル記憶/スキップ」画面(手順3の画面に戻ります)変更する必要のない項目があるときは、OKボタンを押して、その項目を抜かして操作してください。

#### 受信状態が良くないとき

「映りの悪いチャンネルを微調整する」を行ってください。(64ページ参照)

数字ボタンを使って入力するとき チャンネル表示や受信チャンネ ルを変更するときは、数字ボタ ン(1~9、0/11)を使うこと もできます。

> 例:「66」と入力するには、6を 2回押す。

> 例:「10」と入力するには、1、 0/11と押す。

## (7) メニュー操作を終了する





#### 設定が終わったら

必ずガイドチャンネルも設定してください。(68ページ参照)

**G-CODE** MULTI BRAND RCU

リモコン切換

1)(2)(3)

(8)

十 終了 日付

(4)

 $\overline{7}$ 

(10

予約 CS簡単操作

十 開始 音声切換 表示切換

 $(5^{\circ})(6)$ 

(0/11) (12)

予約確認 ①週間番組 一覧 テレビ/ビデ

再生。

Victor

ビデオ/テレビ デジタルCSチュー

② ► Ь

9

電源

CM

(SP)

917-(1) (4)

### - 受信チャンネルを設定する(つづき) -

映像の色がうすくて見づらいときや、画面にしま模様が出るときは、受信チャンネルを微調整してください。

### 映りの悪いチャンネルを微調整する

#### ● その前に… ●

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例:1 チャンネルを微調整するとき

## 1 映りの悪いチャンネルを選ぶ



映像を見ながら以下の調整を行います。


### (2)「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

「ア ピデオナピゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
競音レベルコントロール
選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

## 3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる






数字ボタンでチャンネルを選ぶとき

- リモコン切換のビデオボタンを 押す。
- 2 数字ボタン(1~9、0/11)を 押す。

例:4 チャンネルを選ぶときは 4 を押す。


例:10チャンネルを選ぶときは 1、0/11 と続けて押す。

## 4 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる




## (5)「チャンネル微調整」画面を表示させる





微調整をする[▲/▼] 変えた内容を記憶する[記憶] チャンネル記憶/スキップへ[OK] 終了[メニュー]

## (6) 微調整を行う



映像を見ながら調整する

\* チャンネル表詞整 \*

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7 微調整
--\*

微調整をする[▲/▼]
変えた内容を記憶する[記憶]
チャンネル記憶/スキップへ[OK]
終了[メニュー]

## (7)変更を記憶させる



\* チャンネル記憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK]終了 [メニュー

## 8 メニュー操作を終了する





設定画面を出すときは

手順 4 のあとで、OK ボタンを 押すたびに、次の画面がテレビ に表示されます。

「チャンネル表示変更」画面 → 「受信チャンネル変更」画面 → 「チャンネル微調整」画面 → 「チャンネル記憶/スキップ」画

面(手順4の画面に戻ります。)

### - 受信チャンネルを設定する(つづき) -

不要な放送局や、調整しても映りが悪くて見られない放送局などを、登録されているチャンネルから削除(チャンネルスキップ) することができます。

削除した放送局を、もう1度登録したいときには、「放送局を個別に設定する」(62ページ)をご覧ください。



### 不要な放送局を受信できないようにする

#### ○ その前に… ○

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか 2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV 放送の 16 チャンネル (C16 チャンネル: 本機での表示は「66 チャンネル」) を受信できないようにする

本機に表示される CATV 放送の受信チャンネルの番号と実際の CATV 放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(82ページ)をご覧ください。


## 1 メニュー」画面を表示させる




\* メニュー \*

[7 ピデオナピゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
鎌音レベルコントロール
選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

## 2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



## ③「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる



# 4 受信できなくしたい放送局を選ぶ



・テレビ画面には、選んだチャンネルの映像が、「チャンネル記憶 / スキップ」画面と重なって映ります。

\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 66CH 記憶 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [ 0 - 9 ] 選局をとばす [ スキップ ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [ メニュー

## 5 スキップを設定をする



\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示 6 6 C H スキップ 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [ ▲ / ▼ ] [ 0 - 9 ] スキップをやめる [ 記憶 ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [ メニュー ]

他にも放送局をスキップしたいときには、手順4と5をくり返してスキップします。 まちがってスキップしてしまったときは、12 (記憶)ボタンを押します。

## 6 メニュー操作を終了する



### - ガイドチャンネルを設定する -

ガイドチャンネルが設定されていないと、Gコード予約録画ができません。

本機では、地域番号表を入力すると自動的にガイドチャンネルも設定されますが、次のようなときはガイドチャンネルを正しく 設定することが必要です。

「放送局を個別に設定」(62ページ) したとき

「一括チャンネル合わせ」(60ページ)のあと、放送局を追加したとき

チャンネル表示を変更したとき



#### ○ その前に… ○

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例:テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき


## 1 メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

【7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
競音レベルコントロール
選択【▲/▼】実行【OK】鉄了【メニュー】

## 2 「ガイドチャンネル合わせ」画面を表示させる



# ¥ ₹ ,

#### ガイドチャンネルとは

Gコード予約で放送局を正しく 受信するために付けられた、そ の放送局専用の番号です。実際 のチャンネルとは異なることが ありますのでご注意ください。

#### 数字ボタンを使うには

ガイドチャンネルやチャンネル 表示を変更するときは、数字ボ タン(1~9、0/11)を使うこ ともできます。

例:「10」と入力するには、1、 0/11と押す。

例:「102」と入力するには、 1、0/11、2と押す。

## 3) 設定したい放送局のガイドチャンネル番号を選ぶ

この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させます。実際に設定をするときは、ガイドチャンネル一覧表(70ページ)を参照してください。



ガイドチャンネル : 32 チャンネル表示 : 1 h ガイドチャンネル設定 [▲/▼][0-9] チャンネル表示変更 / 記憶 [OK] 銭ア[メニュー]

### 設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ





から



\* ガイドチャンネル合わせ \* ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

## 変更を確定する



他にもガイドチャンネルを設定したい放送局が あるときには、手順3と5をくり返してガイ ドチャンネルを設定します。



### ュー操作を終了する



### G コードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、近い将来に始められる放送(「0」から始まるGコードが使われま す。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、やはりGコードインフォ のためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り 当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(28ページ参照)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。 前ページの手順3で、▽または△ボタン、あるいは数字ボタン(1~9、0/11)を押し、 「102」~「106」(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレ ビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」 画面に変わります。

#### Gコードインフォのガイドチャンネル

| TBS テレビ系 | 日本テレビ系 | フジテレビ系 | テレビ朝日系 | テレビ東京系 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 102      | 103    | 104    | 105    | 106    |

### - ガイドチャンネル一覧表 -

### ガイドチャンネル

|   | NHK <b>総合</b><br>NHK <b>教育</b> | 80<br>90 |
|---|--------------------------------|----------|
| 全 | BS1                            | 71       |
| 国 | BS3                            | 72       |
| 1 | BS5 WOWOW                      | 73       |
| 共 | BS7 NHK <b>衛星第</b> 1           | 74       |
| 通 | BS9 ハイビジョン放送                   | 75       |
| ~ | BS11 NHK <b>衛星第</b> 2          | 76       |
|   | BS13                           | 77       |
|   | BS15                           | 78       |

| 日本テレビケーブルニュース         | 40   |
|-----------------------|--|
| CSN1 <b>ムービーチャンネル</b> | 49   |
| チャンネルNECO             | 50   |
| ゴルフネットワーク             | 51   |
| CNN                   | 81   |
| MTV                   | 82   |
| スター・チャンネル             | 83   |
| スペースシャワーT∨            | 84   |
| スポーツ・アイ               | 85   |
| 衛星劇場                  | 86   |
| GAORA(ガオラ)            | 87   |
| ホームチャンネル              | 88   |
| スカイ・A                 | 89   |
| BBC                   | 91   |
| ファミリー劇場               | 92   |
| スーパーチャンネル             | 93   |
| ザ・ゴルフ・チャンネル           | 94   |
| 朝日ニュースター              | 99   |
|                       | CSN1ムーピーチャンネル<br>チャンネルNECO<br>ゴルフネットワーク<br>CNN<br>MTV<br>スター・チャンネル<br>スペースシャワーTV<br>スポーツ・アイ<br>衛星劇場<br>GAORA(ガオラ)<br>ホームチャンネル<br>スカイ・A<br>BBC<br>ファミリー劇場<br>スーパーチャンネル<br>ザ・ゴルフ・チャンネル |

|             |     | 北海道放送 (HBC)                   | 1  |
|-------------|-----|-------------------------------|----|
| 北海道         | 北   | 札幌テレ <b>ビ(</b> STV)           | 5  |
| 海           | 北海道 | テ <b>レビ北海道 (</b> TVH)         | 17 |
| 坦           | 迫   | 北海道文化 (UHB)                   | 27 |
| ·<br>東<br>北 |     | <b>北海道テレビ (</b> HTB <b>)</b>  | 35 |
| ٦Ľ          |     | 青森放送(RAB)                     | 1  |
|             | 青森  | 青森朝日 (ABA)                    | 34 |
|             | 木木  | 青森テレビ (ATV)                   | 38 |
|             |     | 岩手放送 (IBC )                   | 6  |
|             | 崖   | 岩手朝日 (IAT)                    | 20 |
|             |     | めんこい(MIT)                     | 33 |
|             |     | テレビ岩手(TVI)                    | 35 |
|             |     | ,,,,                          |    |
|             | 秋   | <b>秋田放送(</b> ABS)             | 11 |
|             |     | <b>秋田朝日(</b> AAB)             | 31 |
|             |     | <b>秋田テレビ (</b> AKT )          | 37 |
|             |     | 東北放送 (TBC)                    | 1  |
|             | 宮城  | 仙台放送 (OX)                     | 12 |
|             | 城   | 東日本放送(KHB)                    | 32 |
|             |     | <b>宮城テレビ(</b> MMT)            | 34 |
|             |     | 山形放送 (YBC)                    | 10 |
|             | 影   | さくらんぽテレビ (SAY)                | 30 |
|             | ルシ  | テ <b>レビュー山形(</b> TUY <b>)</b> | 36 |
|             |     | 山形テレビ (YTS)                   | 38 |
|             |     | 福島テレビ (FTV)                   | 11 |
|             | 福   | テレビュー福島(TUF)                  | 31 |
|             | 福島  | 福島中央 (FCT)                    | 33 |
|             |     | 福島放送 (KFB)                    | 35 |
|             |     |                               |    |

|    |      | 日本テレビ (NTV)  | 4                                |
|----|------|--|----------------------------------|
| 関東 |      | TBSテレビ(TBS)  | 6                                |
| 果  |      | フジテレビ (CX)   | 8                                |
| 甲  |      | テレ <b>ビ朝日(</b> ANB)  | 10                               |
| 信  |      | テレ <b>ビ東京 (</b> TX)  | 12                               |
| 信越 | 関東   | 東京メトロポリタン(MXテレビ)   | 14                               |
|    | 東    | 放送大学   | 16                               |
|    |      | テ <b>レビ埼玉 (</b> TVS <b>)</b>   | 38                               |
|    |      | テ <b>レビ神奈川 (</b> TVK <b>)</b>  | 42                               |
|    |      | 千葉テレビ (CTC)  | 46                               |
|    |      | 群馬テレビ (GTV)  | 48                               |
|    |      | とちぎテレビ (TTV)   | 23                               |
|    |      | 新潟放送 (BSN)   | 5                                |
|    |      |  |                                  |
|    | 新    | 新潟テレビ21(NT21)  | 21                               |
|    | 新潟   | 新潟テレビ21(NT21)<br>テレビ新潟(TNN)  | 21<br>29                         |
|    | 新潟   |  |                                  |
|    | 新潟   | テレビ新潟 (TNN)<br>新潟総合 (NST)  | 29                               |
|    | 潟    | テレビ新潟 (TNN)<br>新潟総合 (NST)<br>信越放送 (SBC)                                      | 29<br>35                         |
|    | 潟    | テレビ新潟 (TNN)<br>新潟総合 (NST)<br>信越放送 (SBC)<br>長野朝日 (ABN)                        | 29<br>35<br>11<br>20             |
|    | 新潟長野 | テレビ新潟(TNN)<br>新潟総合(NST)<br>信越放送(SBC)<br>長野朝日(ABN)<br>テレビ信州(TSB)              | 29<br>35<br>11<br>20<br>30       |
|    | 潟    | テレビ新潟 (TNN)<br>新潟総合 (NST)<br>信越放送 (SBC)<br>長野朝日 (ABN)                        | 29<br>35<br>11<br>20             |
|    | 湯 長野 | テレビ新潟(TNN)<br>新潟総合(NST)<br>信越放送(SBC)<br>長野朝日(ABN)<br>テレビ信州(TSB)              | 29<br>35<br>11<br>20<br>30       |
|    | 潟    | テレビ新潟(TNN)<br>新潟総合(NST)<br>信越放送(SBC)<br>長野朝日(ABN)<br>テレビ信州(TSB)<br>長野放送(NBS) | 29<br>35<br>11<br>20<br>30<br>38 |

| 中部 | 静岡 | 静岡放送 (SBS)<br>静岡第一 (SDT)<br>静岡朝日テレゼ SATV)<br>テレビ静岡 (SUT)                             | 11<br>31<br>33<br>35                 |
|----|----|--|--------------------------------------|
|    | 中京 | 東海テレビ (THK) 中部日本放送 (CBC) 名古屋テレビ (NBN) テレビ愛知 (TVA) 三重テレビ (MTV) 中京テレビ (CTV) 岐阜放送 (GBS) | 1<br>5<br>11<br>25<br>33<br>35<br>37 |
|    | 富山 | 北日本放送(KNB)<br>チューリップTV(TUT)<br>富山テレビ(T34)  | 1<br>32<br>34                        |
|    | 石川 | 北陸放送(MRO)<br>北陸朝日(HAB)<br>テレビ金沢(KTK)<br>石川テレビ(ITC)                                   | 6<br>25<br>33<br>37                  |
|    | 福井 | 福井放送 (FBC)<br>福井テレビ (FTB)  | 11<br>39                             |
|    |    |  |                                      |

|    |    | <b>毎日放送 (</b> MBS)           | 4  |
|----|----|------------------------------|----|
| 則  |    | 朝日放送(ABC)                    | 6  |
|    |    | <b>関西テレビ(</b> KTV)           | 8  |
| Þ  |    | <b>読売テレビ(</b> YTV)           | 10 |
| 中国 | 閗  | テレ <b>ビ大阪(</b> TVO <b>)</b>  | 19 |
|    | 関西 | テレ <b>ビ和歌山(</b> WTV <b>)</b> | 30 |
|    |    | <b>びわ湖放送 (</b> BBC)          | 30 |
|    |    | <b>京都テレビ(</b> KBS)           | 34 |
|    |    | サンテレビ (SUN)                  | 36 |
|    |    | 奈良テレビ (TVN)                  | 55 |
|    |    | 西日本放送(RNC)                   | 9  |
|    | _  | <b>山陽放送(</b> RSK)            | 11 |
|    | 岡山 | テレビせとう女(TSC)                 | 23 |
|    | Ш  | 瀬戸内海放送 (KSB)                 | 33 |
|    |    | 岡山放送 (OHK)                   | 35 |
|    |    |                              |    |

|      | <b>中国放送 (</b> RCC)    | 4  |
|------|-----------------------|----|
| 広島   | <b>広島テレビ (</b> HTV )  | 12 |
| 島    | テレ <b>ビ新広島 (</b> TSS) | 31 |
|      | 広島ホーム (HOME)          | 35 |
|      | 日本海テレビ (NKT)          | 1  |
| 鳥取島根 | 山陰放送(BSS)             | 10 |
| 粮    | <b>山陰中央 (</b> TSK )   | 34 |
|      | <b>山口放送 (</b> KRY)    | 11 |
| 出    | <b>山口朝日 (</b> YAB)    | 28 |
| "    | テレビ山口 (TYS)           | 38 |

|      | 西日本放送(RNC)             | 9  |
|------|------------------------|----|
| _    | 山陽放送 (RSK)             | 11 |
| 香川   | テレビせとうち(TSC)           | 23 |
| ′''  | 瀬戸内海放送 (KSB)           | 33 |
|      | 岡山放送 (OHK)             | 35 |
|      | 南海放送(RNB)              | 10 |
| 愛媛   | あいテレビ(ITV)             | 29 |
| ) XQ | 愛媛放送 (EBC)             | 37 |
| 徳島   | 四国放送 (JRT)             | 1  |
|      | <b>高知放送 (</b> RKC)     | 8  |
| 高    | テ <b>レビ高知 (</b> KUTV ) | 38 |
| ^"   | さんさんテレビ(KSS)           | 40 |
|      |                        |    |

|         | 九州朝日 (KBC)                   | 1  |
|---------|------------------------------|----|
| 4-      | RKB <b>毎日(</b> RKB)          | 4  |
| 福岡      | テレ <b>ピ西日本 (</b> TNC)        | 9  |
| 120     | TXN <b>九州 (</b> TVQ)         | 19 |
|         | <b>福岡放送 (</b> FBS)           | 37 |
| +       | 大分放送 (OBS)                   | 5  |
| 大<br> 分 | <b>大分朝日 (</b> OAB)           | 24 |
|         | テレビ大分 (TOS)                  | 36 |
| 佐賀      | サガテレビ(STS)                   | 36 |
|         | 長崎放送 (NBC)                   | 5  |
| 長崎      | 長崎国際 (NIB)                   | 25 |
| 崎       | 長崎文化 (NCC)                   | 27 |
|         | テ <b>レビ長崎 (</b> KTN)         | 37 |
|         | <b>熊本放送(</b> RKK)            | 11 |
| 能       | <b>熊本朝日 (</b> KAB)           | 16 |
| 熊本      | 熊本県民 (KKT)                   | 22 |
|         | テ <b>レビ熊本 (</b> TKU <b>)</b> | 34 |
| 宮崎      | 宮崎放送(MRT)                    | 10 |
| 崎       | テ <b>レビ宮崎 (</b> UMK )        | 35 |
|         | 南日本放送 (MBC)                  | 1  |
| 鹿児島     | 鹿児島読売テレビ (KYT)               | 30 |
| 島       | 鹿児島放送(KKB)                   | 32 |
|         | <b>鹿児島テレビ (</b> KTS)         | 38 |
| 油       | <b>沖縄テレビ (</b> OTV <b>)</b>  | 8  |
| 沖縄      | 琉球放送 (RBC)                   | 10 |
|         | <b>琉球朝日 (</b> QAB)           | 28 |

### - 日付と時刻を設定する -

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。



#### ● その前に… ●

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例:2000年12月24日、午後5時30分に合わせる





## ②「時計合わせ」画面を表示させる



\* 時計合わせ \*

12月24日 2000年 日曜日

設定 [▲/▼]移動 [ O K ]終了 [ メニュー ]

午後 5:30

ぴったり ニ3チャンネル

## 3 時刻と日付を合わせる

- □ ▽ボタンまたは△ボタンを押し、時刻を合わせてから、OK ボタンを押す▽ ボタンまたは△ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。
- ② ▽ボタンまたは△ボタンを押し、日付を合わせてから、OK ボタンを押す ▽ ボタンまたは △ ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。
- ③ ▽ボタンまたは△ボタンを押し、西暦を合わせてから、OK ボタンを押す




#### ぴったりクロックとは

自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。

- ぴったりクロックが働かないとき 次のようなときは、ぴったりク ロックは働きません。
  - 時報が放送されていないとき
  - 本機の電源が入っているとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以 上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入って いるとき
  - 本体表示窓にデジタル CS 予 約の「CS」が点灯している とき

## 4 ぴったりクロックのチャンネルを選ぶ



「一括チャンネル合わせ」(60ページ参照)を行ったあとは、自動的に設定されています。

自分で選ぶときは、NHK 教育テレビを選びます。

## 5 時計あわせを終了する




時計が動き始めます。

正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボ タンを押してください。

### - BS アンテナの向きを調節する -

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向を向くように調節します。



#### ○ その前に… ○

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## (1) 放送のある BS チャンネルを選ぶ



本体のチャンネル + / - ボタンでも操作できます。


## (2)「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

[7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
線音レベルコントロール
選択[▲/▼]実行[0 K]終了[メニュー]

## 3 チャンネル合わせ」画面を表示させる




### 

#### BS放送が受信しにくい天候

雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。

## 4 BS チャンネル合わせ」画面を表示させる



# 5 BS 入力レベルを表示させる



(2回押す)

BS 番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。 OK ボタンを 3 回押すと。手順 4 の画面に戻ります。そのときは、もう 1 度を OK ボタンを 2 回押します。

# **₹**

BS 入力レベルの表示について BS 入力レベルの表示は、信号と 雑音の比を目安として表したもの で、電波の強さを示しているわけ ではありません。映像がきれいに 映っていれば、レベルの大小は関 係ありません。

# 6 BS アンテナの向きを調節する

テレビ画面を確認しながら調節します。 BS 入力レベルの数値が最大になるように調節します。

# 7 調節を終了する



# 8 メニュー操作を終了する



メニュー画面が消えます。

# その他

# - 故障かな? と思ったら -

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込み、動作を確認してください。

### 一般

# 一般

# 症状

原因と対処(参照ページ)

### 電源が入らない

電源コードがコンセントからはずれていませんか? 本体の表示窓に「②」が点灯していませんか? チャイルドロックが動作していませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。( ☞ P.38)

### カセットが入らない

正しい向きで入れてください。

### カセットが出ない

録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。( ❤ P.32)

### 再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる

再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。

### カウンター表示が点滅する

早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウン ター表示が点滅します。

### リモコンが働かない

リモコンコード(A/B)があっていますか? 電池が消耗していませんか?( ☞P.54 ) ディスプレイオフが働いていませんか?( ☞P.45 )

#### ダビングできない

正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?

ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画され る

メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。 (☞P.19)

### ぴったリクロックが働かない

地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったリクロックのチャンネルも変更してください。(❤P.71)

### 本体表示窓に時計が表示されない

ディスプレイオフ(省電力設定)になっていませんか? 電源ボタンを押してみてください。省電力設定が解除されます。( ☞ P.45)

### リモコンの調子が悪い

1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池 を入れ、操作をしてください。( ☞ P.54 ) 症状 原因と対処(参照ページ)

### BS番組が映らない

メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 ( ☞ P.57 )

WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 BSデコーダーの電源を入れていますか?

### WOWOWの音声が聞こえない

BSデコーダーの音声切り換えは正しいですか? メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。 (☞P.25)

## 再生(音声)

症状

原因と対処(参照ページ)

ハイファイステレオの音声が出ない

モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画したテープ を再生してもハイファイステレオ音声は出ません。

日本語と外国語が同時に聞こえる

音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。

# 再生(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

### テレビに映像が出ない

本体の表示窓に「VCR」と表示されていますか? リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してください。 テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続して いるときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2 チャンネルにします。( ☞ P.55)

### 映像が乱れる、ちらつく

オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。(☞P.38)

再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 (☞P.38) 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が 汚くなることがあります。

別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。

# 再生(映像)

### 症状 原因と対処(参照ページ)

早送り/巻戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる

再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障 ではありません。

#### 画面が上下に揺れる

メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (\*\*P.19)

### 静止画が上下に揺れる

リモコンのビデオチャンネル + /ーボタンを、揺れが止まる まで押してみてください。(☞P.38)

録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

### ナビゲーションリストが正しく表示されない

未記録部分などがあると正しくテープ情報が記憶されません。

### ナビゲーションリストが表示されない

メニューの「ビデオナビゲーション」が 切」になっていませんか?( ☞P34)

# 録画(音声)

### 症状

原因と対処(参照ページ)

### 日本語だけ録音したい

メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。 (☞P.19)

### ハイファイ音声がでない

録音レベルがMIN(最小)になっていませんか? (☞P.19)

# 録画(映像)

### 症状

原因と対処(参照ページ)

### 録画できない

カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。

### 希望の番組が録画できない

チャンネルが合っていますか?

本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。

## 録画(映像)

#### 症状

原因と対処(参照ページ)

#### 録画予約ができない

日付と時刻を設定してありますか?(☞P.71)

カセットのつめがついていますか?

本体の表示窓の「②」は点灯していますか? (☞P.29、31)

予約内容を確認してください。(☞P.32)

停電があったときは正しく動作しません。

#### 本体の表示窓の「②」が点滅する

設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく 設定し直してください。(☞P.32)

### 本体の表示窓の「①」と「 回」が点滅する

カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れて ください。

### 本体表示窓に「ーー:ーー」を表示している

停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。(☞P.71)

### 予約の録画が始まるまでの間、テープを再生したい

本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび「②」を点灯させます。 (☞P.32)

予約の録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「②」と「 🚾 」が点滅している

テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。

タイマー( ① ) ボタンを押すと「 ② 」と「 ② 」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。

### 予約の録画中に停止するには

タイマー( ② )ボタンを押し、本体の表示窓の「 ② 」を消してから、停止 ■ )ボタンを押します。

録画予約中、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される

録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。

### 録画予約中に予約中の表示が消えた

予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう 1度やり直してください。

#### 予約が重なったら

録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。

予約の録画中に、誤って本体の電源ボタンを押してしまったら

予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止 し、電源が切れます。

(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画 予約待機中になります。

# - 地域番号一覧表 ( 1 / 4 ) -

この表は「受信チャンネルを設定する」(60ページ)の手順4で入力する地域番号表です。

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(62ページ参照) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

| 地域番号     放送局名・受信チャンネルガ       都道府県名     地域名(対応都市)       が送局名     放送局名       受信チャンネルが、     放送局名       受信チャンネルが、     受信チャンネルが、 | この表の見かた |      |         | 本機               | でのチャンネル表示番号      |      |
|---|---------|------|---------|------------------|------------------|------|
| 都道 地域名(対応都市) が送局名 放送局名 放送局名   |         |      | おきません   |                  | 放送局名・受信チャ        | シネルガ |
|   |         |      | 767%H 7 | 1                | 2                |      |
| 府里夕   地域番号  |         | 都道   | 地域名(対応  | 都市)              |                  | \    |
| 受信チャンネル/ガイドチャンネル   受信チャンネル/ガイドチャンネル   受信チャンネル/ガイドチャンネル   受信チャンネル/ガイドチャンネル   受信チャンネル   |         | 府但夕  | 地域番号    | 放送局名             | 放送局名             |      |
|   |         | ᄱᇷᆓᄀ |         | 受信チャンネル/ガイドチャンネル | 受信チャンネル/ガイドチャンネル | 受信チャ |
|   |         |      |         |                  |                  |      |

(2000年3月現在)

|                     |             | 放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル |        |       |                |        |               |  |        |               |        |                |                |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------|-------|----------------|--------|---------------|--|--------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                     | 地域番号        | 1                     | 2      | 3     | 4              | 5      | 6             | 7  | 8      | 9             | 10     | 11             | 12             |
|                     | 札幌(江別)      | 北海道放送                 |        | NHK総合 |                | 札幌テレビ  |               |  | 北海道文化  |               | 北海道テレビ | テレビ北海道         | NHK教育          |
|                     | 001         | 1/1                   |        | 3/80  |                | 5/5    |               |  | 27/27  |               | 35/35  | 17/17          | 12/90          |
| li                  | 小樽          |                       | NHK教育  |       | 北海道テレビ         |        |               | 札幌テレビ  | 北海道文化  | 北海道放送         |        | NHK総合          | テレビ北海道         |
|                     | 002         |                       | 2/90   |       | 4/35           |        |               | 7/5  | 26/27  | 9/1           |        | 11/80          | 24/17          |
| 1 1                 | 旭川          |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         |        | 北海道放送          | テレビ北海道         |
|                     | 003         |                       | 2/90   | 37/27 |                | 39/35  |               | 7/5  |        | 9/80          |        | 11/1           | 33/17          |
| 北                   | 名寄          |                       |        | 北海道文化 | NHK総合          |        | 札幌テレビ         |  | 北海道テレビ |               | 北海道放送  |                | NHK教育          |
| 16                  | 004         |                       |        | 26/27 | 4/80           |        | 6/5           |  | 24/35  |               | 10/1   |                | 12/90          |
|                     | 稚内          |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         | 北海道放送  |                |                |
|                     | 005         |                       | 30/90  | 26/27 |                | 24/35  |               | 22/5   |        | 28/80         | 10/1   |                |                |
| l [                 | 室蘭          |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         |        | 北海道放送          | テレビ北海道         |
| 海                   | 006         |                       | 2/90   | 37/27 |                | 39/35  |               | 7/5  |        | 9/80          |        | 11/1           | 29/17          |
|                     | 苫小牧         |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         |        |                | テレビ北海道         |
|                     | 007         |                       | 49/90  | 53/27 |                | 61/35  |               | 57/5   |        | 51/80         |        | 55/1           | 47/17          |
|                     | 函館          |                       | 北海道文化  |       | NHK総合          |        | 北海道放送         |  | 北海道テレビ |               | NHK教育  | テレビ北海道         |                |
| 道                   | 008         |                       | 27/27  |       | 4/80           |        | 6/1           |  | 35/35  |               | 10/90  | 21/17          | 12/5           |
| 쁜                   | 帯広          |                       | 北海道文化  |       | NHK総合          |        | 北海道放送         |  | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |                | NHK教育          |
|                     | 009         |                       | 32/27  |       | 4/80           |        | 6/1           |  | 34/35  |               | 10/5   |                | 12/90          |
|                     | 釧路          |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         |        | 北海道放送          |                |
|                     | 010         |                       | 2/90   | 41/27 |                | 39/35  |               | 7/5  |        | 9/80          |        | 11/1           |                |
|                     | 網走          | 北海道放送                 |        | NHK総合 |                | 札幌テレビ  |               |  | 北海道文化  |               | 北海道テレビ |                | NHK教育          |
|                     | 011         | 1/1                   |        | 3/80  |                | 5/5    |               |  | 27/27  |               | 35/35  | 11.75.34.44.34 | 12/90          |
|                     | 北見          |                       | NHK教育  | 北海道文化 |                | 北海道テレビ |               | 札幌テレビ  |        | NHK総合         |        | 北海道放送          |                |
| $\vdash$            | 012         |                       | 2/90   | 59/27 |                | 61/35  |               | 7/5  |        | 9/80          |        | 53/1           | ++             |
|                     | 青森(弘前)      | 青森放送                  |        | NHK総合 | 青森朝日           | NHK教育  |               |  |        |               |        |                | 青森テレビ          |
| 青                   | 013         | 1/1                   |        | 3/80  | 34/34          | 5/90   |               | and the state of t |        |               |        | = ***          | 38/38          |
| '                   | 八戸          |                       | 岩手めんこい |       | 青森朝日           |        |               | NHK教育  |        | NHK総合         |        | 青森放送           | 青森テレビ          |
| 森                   | 014<br>むつ   |                       | 29/33  |       | 31/34<br>NHK総合 |        | 青森朝日          | 7/90   | 青森テレビ  | 9/80          | 青森放送   | 11/1           | 33/38<br>NHK教育 |
| ^^                  | ر به<br>015 |                       |        |       | 4/80           |        | 月林野口<br>56/34 |  | 58/38  |               | 10/1   |                | 12/90          |
|                     | 盛岡          |                       |        |       | NHK総合          |        | 岩手放送          |  | NHK教育  | 岩手朝日          | テレビ岩手  |                | 岩手めんこい         |
| l l                 | 盈岡<br>016   |                       |        |       | 4/80           |        | 右于放达<br>6/6   |  | 8/90   | 右于朔口<br>31/20 | 35/35  |                | 33/33          |
| 岩                   | 釜石          |                       | NHK総合  |       | 4/80           |        | テレビ岩手         |  | 岩手めんこい | 岩手朝日          | 岩手放送   |                | NHK教育          |
|                     | 017         |                       | 2/80   |       |                |        | 58/35         |  | 60/33  | 62/20         | 10/6   |                | 12/90          |
| 手                   | 二戸          |                       | 岩手放送   |       |                | NHK総合  | 00/00         |  | 岩手めんこい | 岩手朝日          | テレビ岩手  |                | NHK教育          |
|                     | 018         |                       | 2/6    |       |                | 5/80   |               |  | 29/33  | 61/20         | 37/35  |                | 12/90          |
|                     | 仙台          | 東北放送                  | 2,0    | NHK総合 |                | NHK教育  |               | 東日本放送  |        | 宮城テレビ         | 2.700  |                | 仙台放送           |
| 宮                   | 019         | 1/1                   |        | 3/80  |                | 5/90   |               | 32/32  |        | 34/34         |        |                | 12/12          |
|                     | 石巻          | 東北放送                  |        | NHK総合 |                | NHK教育  |               | 東日本放送  |        | 宮城テレビ         |        |                | 仙台放送           |
| ایدا                | 020         | 59/1                  |        | 51/80 |                | 49/90  |               | 61/32  |        | 55/34         |        |                | 57/12          |
| 城                   | 気仙沼         |                       | NHK総合  |       | 東北放送           |        | 仙台放送          | 東日本放送  |        | 宮城テレビ         | NHK教育  |                |                |
|                     | 021         |                       | 2/80   |       | 4/1            |        | 6/12          | 43/32  |        | 37/34         | 10/90  |                |                |
|                     | 秋田          |                       | NHK教育  |       |                | 秋田朝日   |               |  |        | NHK総合         |        | 秋田放送           | 秋田テレビ          |
| 秋                   | 022         |                       | 2/90   |       |                | 31/31  |               |  |        | 9/80          |        | 11/11          | 37/37          |
| 17                  | 大館          |                       |        |       | NHK総合          | 秋田朝日   | 秋田放送          |  | NHK教育  |               |        |                | 秋田テレビ          |
| $\lfloor m \rfloor$ | 023         |                       |        |       | 4/80           | 59/31  | 6/11          |  | 8/90   |               |        |                | 57/37          |
| 田                   | 大曲          |                       | NHK教育  |       |                | 秋田朝日   |               |  |        | NHK総合         |        | 秋田放送           | 秋田テレビ          |
|                     |             |                       |        |       |                |        |               |  |        |               |        |                |                |

# - 地域番号一覧表(2/4) -

|        | 144± <del>22</del> -0 |                  |   |                 |                                       | 放送局            | 名・受信チャン          | /ネル/ガイドチャ      | ァンネル           |                |                 |                 |                   |
|--------|-----------------------|------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|        | 地域番号                  | 1                | 2   | 3               | 4                                     | 5              | 6                | 7              | 8              | 9              | 10              | 11              | 12                |
| .1.    | 山形<br>025             |                  | さくらんぽテレビ<br>30/30   |                 | NHK教育<br>4/90                         |                | テレビュー山形<br>36/36 |                | NHK総合<br>8/80  |                | 山形放送<br>10/10   |                 | 山形テレビ<br>38/38    |
| Щ      | 鶴岡(酒田)                | 山形放送             | さくらんぽテレビ  | NHK総合           | 4700                                  |                | NHK教育            |                | デレビュー山形        |                | 10710           |                 | 山形テレビ             |
| 形      | 026                   | 1/10             | 24/30   | 3/80            | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |                | 6/90             |                | 22/36          |                | .1.17/44:34     |                 | 39/38             |
| 712    | 米沢<br>027             |                  | さくらんぽテレビ<br>60/30   |                 | NHK教育<br>50/90                        |                | テレビュー山形<br>56/36 |                | NHK総合<br>52/80 |                | 山形放送<br>54/10   |                 | 山形テレビ<br>58/38    |
|        | 福島(郡山)                |                  | NHK教育   |                 | テレビュー福島                               |                | 福島中央             |                |                | NHK総合          | 福島放送            | 福島テレビ           |                   |
| 福      | 028<br>いわき            |                  | 2/90 デレビュー福島  |                 | 31/31<br>NHK総合                        |                | 33/33<br>福島中央    |                | 福島テレビ          | 9/80           | 35/35<br>NHK教育  | 11/11           | 福島放送              |
|        | 029                   |                  | 62/31   |                 | 4/80                                  |                | 58/33            |                | 福島ノレに   8/11   |                | 10/90           |                 | 60/35             |
| 島      | 会津若松                  | NHK総合            |   | NHK教育           | テレビュー福島                               |                | 福島テレビ            |                | 福島中央           |                | 福島放送            |                 |                   |
|        | 030<br>水戸(勝田)         | 1/80<br>NHK総合    |   | 3/90<br>NHK教育   | 47/31                                 |                | 6/11<br>TBS      |                | 37/33<br>フジテレビ |                | 41/35<br>テレビ朝日  |                 | テレビ東京             |
| 茨      | 031                   | 44/80            |   | 46/90           | 42/4                                  |                | 40/6             |                | 38/8           |                | 36/10           |                 | 32/12             |
| 城      | 日立<br>032             | NHK総合<br>52/80   |   | NHK教育<br>50/90  | 日本テレビ<br>54/4                         |                | TBS<br>56/6      |                | フジテレビ<br>58/8  |                | テレビ朝日<br>60/10  |                 | テレビ東京<br>62/12    |
|        | 宇都宮                   | NHK総合            |   | NHK教育           | 日本テレビ                                 |                | TBS              |                | フジテレビ          |                | テレビ朝日           | とちぎテレビ          | テレビ東京             |
| 栃      | 033                   | 29/80            |   | 27/90           | 25/4                                  |                | 23/6             |                | 21/8           |                | 19/10           | 31/23           | 17/12             |
| 木      | 矢板<br>034             | NHK総合<br>51/80   |   | NHK教育<br>49/90  | 日本テレビ 53/4                            |                | TBS<br>55/6      |                | フジテレビ<br>57/8  |                | テレビ朝日<br>59/10  | とちぎテレビ<br>33/23 | テレビ東京<br>61/12    |
|        |                       | 31/80            |   | 49/90           | 33/4                                  |                | 33/0             |                | 3770           |                | ] 39/10         | 33/23           | 01/12             |
| 群      | 035                   | NHK総合            |   | NHK教育           | 日本テレビ                                 | 群馬テレビ          | TBS              | 放送大学           | フジテレビ          |                | テレビ朝日           |                 | テレビ東京             |
| 馬      | 桐生                    | 52/80<br>NHK総合   |   | 50/90<br>NHK教育  | 54/4<br>日本テレビ                         | 48/48<br>群馬テレビ | 56/6<br>TBS      | 40/16<br>放送大学  | 58/8<br>フジテレビ  |                | 60/10<br>テレビ朝日  |                 | 62/12<br>テレビ東京    |
| איש    | 036                   | 43/80            |   | 45/90           | 39/4                                  | 41/48          | 37/6             | 40/16          | 35/8           |                | 33/10           |                 | 31/12             |
|        |                       |                  | 山・草加・所沢   |                 |                                       |                |                  | コ・川越)          |                |                |                 |                 |                   |
| 埼      | 037                   | NHK総合<br>1/80    | MXテレビ<br>14/14  | NHK教育<br>3/90   | 日本テレビ<br>4/4                          | 放送大学<br>16/16  | TBS<br>6/6       |                | フジテレビ<br>8/8   |                | テレビ朝日<br>10/10  | テレビ埼玉 38/38     | テレビ東京<br>12/12    |
|        | 熊谷                    | NHK総合            | ,   | NHK教育           | 日本テレビ                                 | 10710          | TBS              |                | フジテレビ          |                | テレビ朝日           | テレビ埼玉           | テレビ東京             |
| 玉      | 038<br>秩父             | 33/80            |   | 35/90           | 25/4                                  |                | 23/6             |                | 21/8           |                | 19/10           | 28/38           | 17/12             |
|        | 039                   | NHK総合<br>51/80   |   | NHK教育<br>49/90  | 日本テレビ<br>53/4                         |                | TBS<br>55/6      |                | フジテレビ<br>57/8  |                | テレビ朝日<br>59/10  | テレビ埼玉<br>47/38  | テレビ東京<br>61/12    |
|        |                       |                  | 原・浦安・柏  |                 |                                       | 志野・野田・月        |                  | (千代)           |                |                |                 |                 |                   |
| 千      | 040                   | NHK総合<br>1/80    | MXテレビ<br>14/14  | NHK教育           | 日本テレビ 4/4                             | 放送大学<br>16/16  | TBS<br>6/6       |                | フジテレビ 8/8      |                | テレビ朝日<br>10/10  | 千葉テレビ           | テレビ東京<br>12/12    |
| 葉      | 銚子                    | NHK総合            | 14/14   | 3/90<br>NHK教育   | 日本テレビ                                 | 10/10          | TBS              |                | フジテレビ          |                | テレビ朝日           | 46/46<br>千葉テレビ  | テレビ東京             |
|        | 041                   | 51/80            |   | 49/90           | 53/4                                  |                | 55/6             |                | 57/8           |                | 59/10           | 39/46           | 61/12             |
|        | 23区(昭記 042            | 島・青梅・小á<br>NHK総合 | <u>È井・小平・立</u><br>┃<br>┃<br>┃<br>┃<br>┃<br>┃<br>┃<br>┃<br>┃ | 川・調布・東<br>NHK教育 | [久留米・東村<br> <br> 日本テレビ                | 山・日野・府<br>放送大学 | 中・武蔵野・ヨ<br>TBS   | 三鷹)<br>テレビ埼玉   | フジテレビ          | テレビ神奈川         | テレビ朝日           | 千葉テレビ           | テレビ東京             |
| 東      | 042                   | 1/80             | 14/14   | 3/90            | 日本プレC<br>4/4                          | 16/16          | 6/6              | 38/38          | 8/8            | 42/42          | 10/10           | 46/46           | 12/12             |
|        | 八王子                   | NHK総合            | MXテレビ   | NHK教育           | 日本テレビ                                 |                | TBS              |                | フジテレビ          |                | テレビ朝日           |                 | テレビ東京             |
| 京      | 043<br>多摩             | 51/80<br>NHK総合   | 47/14<br>MXテレビ  | 49/90<br>NHK教育  | 53/4<br>日本テレビ                         |                | 55/6<br>TBS      |                | 57/8<br>フジテレビ  |                | 59/10<br>テレビ朝日  |                 | 61/12<br>テレビ東京    |
|        | 044                   | 30/80            | 28/14   | 32/90           | 26/4                                  |                | 24/6             |                | 22/8           |                | 20/10           |                 | 18/12             |
|        | *1 横浜1(横              |                  | 1   | NUUX数方          | n+=+ 1 12                             |                | TDO              |                |                |                | - 1 12±00       | - 1 1254-4-111  |                   |
|        | 045                   | NHK総合<br>52/80   |   | NHK教育<br>50/90  | 日本テレビ 54/4                            |                | TBS<br>56/6      |                | フジテレビ<br>58/8  |                | テレビ朝日<br>60/10  | テレビ神奈川<br>48/42 | テレビ東京<br>62/12    |
| 神      | *1 横浜2(横              |                  | 老名・鎌倉・  | 川崎・相模原          | ・座間・藤沢                                | ・町田・大和・        |                  |                |                |                |                 |                 |                   |
|        | 046                   | NHK総合<br>1/80    | MXテレビ<br>14/14  | NHK教育<br>3/90   | 日本テレビ<br>4/4                          |                | TBS<br>6/6       |                | フジテレビ 8/8      |                |                 | テレビ神奈川<br>42/42 | テレビ東京<br>12/12    |
| 奈      | 平塚 (茅ヶ崎)              | NHK総合            | 14/14   | NHK教育           | 日本テレビ                                 | 16/16          | TBS              |                | フジテレビ          |                | 10/10           | テレビ神奈川          | テレビ東京             |
| Ш      | 047                   | 33/80            |   | 29/90           | 35/4                                  |                | 37/6             |                | 39/8           |                | 41/10           | 31/42           | 43/12             |
| 711    | 秦野<br>048             | NHK総合<br>47/80   |   | NHK教育<br>49/90  | 日本テレビ<br>51/4                         |                | TBS<br>53/6      |                | フジテレビ<br>55/8  |                | テレビ朝日<br>57/10  | テレビ神奈川<br>61/42 | テレビ東京<br>59/12    |
|        | 小田原                   | NHK総合            |   | NHK教育           | 日本テレビ                                 |                | TBS              |                | フジテレビ          |                | テレビ朝日           | テレビ神奈川          | テレビ東京             |
| .1.    | 049<br>甲府             | 52/80            |   | 50/90           | 54/4                                  | I TILLIM       | 56/6             |                | 58/8           |                | 60/10           | 46/42           | 62/12             |
| 山<br>梨 | 050                   | NHK総合<br>1/80    |   | NHK教育<br>3/90   |                                       | 山梨放送<br>5/5    |                  | テレビ山梨<br>37/37 |                |                |                 |                 |                   |
|        | 長野 1                  |                  | NHK総合   | 長野朝日            |                                       | テレビ信州          |                  | 長野放送           |                | NHK教育          |                 | 信越放送            |                   |
|        | 051<br>長野 2           |                  | 44/80   | 50/20<br>長野朝日   |                                       | 40/30 テレビ信州    |                  | 42/38<br>長野放送  |                | 46/90<br>NHK教育 |                 | 48/11           |                   |
| 長      | 長野 2<br>052           |                  | NHK総合<br>2/80   | 長野朝日<br>20/20   |                                       | 30/30          |                  | 長野放达<br>38/38  |                | 9/90           |                 | 信越放送<br>11/11   |                   |
| K      | 松本                    |                  | NHK総合   | 長野朝日            |                                       | テレビ信州          |                  | 長野放送           |                | NHK教育          |                 | 信越放送            |                   |
| 野      | 053<br>飯田             |                  | 44/80   | 50/20<br>NHK教育  | NHK総合                                 | 48/30<br>テレビ信州 | 信越放送             | 42/38          | 長野放送           | 46/90          | 長野朝日            | 40/11           |                   |
|        | 054                   |                  |   | 3/90            | 4/80                                  | 42/30          | 6/11             |                | 40/38          |                | 44/20           |                 |                   |
|        | 岡谷・諏訪                 |                  |   |                 | NHK総合                                 | テレビ信州          | 信越放送             |                | NHK教育          | 長野放送           | 長野朝日            |                 |                   |
|        | 055<br>新潟(長岡)         |                  |   | 新潟テレビ21         | 4/80<br>テレビ新潟                         | 59/30<br>新潟放送  | 6/11             |                | 8/90<br>NHK総合  | 47/38          | 61/20<br>新潟総合TV |                 | NHK教育             |
| 新      | 056                   |                  |   | 21/21           | 29/29                                 | 5/5            |                  |                | 8/80           |                | 35/35           |                 | 12/90             |
| 澙      | 上越                    | NHK教育            |   | NHK総合           | テレビ新潟                                 |                | 新潟テレビ21          |                | 新潟総合TV         |                | 新潟放送            |                 |                   |
|        | 057<br>富山             | 1/90<br>北日本放送    |   | 3/80<br>NHK総合   | 27/29                                 |                | 37/21            |                | 33/35 富山テレビ    |                | 10/5<br>NHK教育   |                 | チューリップTV          |
| 富      | 058                   | 1/1              |   | 3/80            |                                       |                |                  |                | 34/34          |                | 10/90           |                 | 32/32             |
| Щ      | 高岡                    | 北日本放送            |   | NHK総合<br>48/80  |                                       |                |                  |                | 富山テレビ<br>44/34 |                | NHK教育<br>46/90  |                 | チューリップTV<br>42/32 |

<sup>\*1</sup> 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。

<sup>「</sup>横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

<sup>\*2 「――」</sup>表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。 この地域でGコード録画予約をされるときは、ガイドチャンネルを設定してください。(68ページ参照)

# - 地域番号一覧表(3/4) -

|     | +h+式 <del>来</del> 口 |                |                 |   |                 | 放送局名・受           | 信チャンネル/ガ        | 「イドチャンネル       |                 |                |                 |                 |                 |
|-----|---------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | 地域番号                | 1              | 2               | 3                                       | 4               | 5                | 6<br>45/545/4   | 7              | 8               | 9              | 10              | 11              | 12              |
| 石   | 金沢(小松) 060          |                | 石川テレビ<br>37/37  |   | NHK総合<br>4/80   |                  | 北陸放送<br>6/6     |                | NHK教育<br>8/90   |                | テレビ金沢<br>33/33  |                 | 北陸朝日<br>25/25   |
| Ιш  | 七尾                  | テレビ金沢          |                 | 北陸朝日                                    |                 | NHK教育            |                 | 石川テレビ          |                 | NHK総合          |                 | 北陸放送            |                 |
|     | 061<br>福井           | 57/33          |                 | 59/25<br>NHK教育                          |                 | 5/90             | 北陸放送            | 55/37          |                 | 9/80<br>NHK総合  |                 | 11/6<br>福井放送    | 福井テレビ           |
| 福   | 062                 |                |                 | 3/90                                    |                 |                  | 6/6             |                | 4= 11.4E.W      | 9/80           | 4-11-11         | 11/11           | 39/39           |
| 井   | 敦賀<br>063           |                |                 |   |                 |                  | NHK総合<br>6/80   |                | 福井放送<br>8/11    |                | 福井テレビ<br>38/39  |                 | NHK教育<br>12/90  |
| Ī   | 岐阜(大垣)              | 東海テレビ          |                 | NHK総合                                   |                 | 中部日本放送           |                 | 中京テレビ          |                 | NHK教育          | 岐阜放送            | 名古屋テレビ          | テレビ愛知           |
| 岐   | 064<br>高山           | 1/1            | NHK教育           | 39/80                                   | NHK総合           | 5/5              | 中部日本放送          | 35/35<br>中京テレビ | 東海テレビ           | 9/90           | 37/37<br>岐阜放送   | 11/11           | 25/25<br>名古屋テレビ |
| 阜   | 065                 |                | 2/90            |   | 4/80            |                  | 6/5             | 26/35          | 8/1             |                | 38/37           |                 | 12/11           |
| —   | 中津川<br>066          |                |                 |   | NHK総合<br>4/80   |                  | 名古屋テレビ<br>6/11  | 中京テレビ<br>26/35 | 中部日本放送8/5       |                | 東海テレビ<br>10/1   | 岐阜放送<br>28/37   | NHK教育<br>12/90  |
|     | 静岡 (清水<br>067       | ・焼津)           | <b></b>         | *************************************** |                 | ********         |                 | - 1 12#4.57    |                 | I              | I               | *******         |                 |
|     | 067                 |                | NHK教育<br>2/90   | 静岡第 1<br>31/31                          |                 | 静岡朝日<br>33/33    |                 | テレビ静岡<br>35/35 |                 | NHK総合<br>9/80  |                 | 静岡放送<br>11/11   |                 |
|     | 浜松                  |                | 静岡第1            |   | NHK総合           |                  | 静岡放送            |                | NHK教育           |                | 静岡朝日            |                 | テレビ静岡           |
| 静   | 068<br>富士(富士宮)      |                | 30/31<br>NHK教育  | 静岡第1                                    | 4/80            | 静岡朝日             | 6/11            | テレビ静岡          | 8/90            | NHK総合          | 28/33           | 静岡放送            | 34/35           |
| IZI | 069                 |                | 54/90           | 27/31                                   |                 | 29/33            |                 | 39/35          |                 | 52/80          |                 | 41/11           |                 |
|     | 三島・沼津<br>070        |                | NHK教育<br>51/90  | 静岡第 1<br>61/31                          |                 | 静岡朝日<br>57/33    |                 | テレビ静岡<br>59/35 |                 | NHK総合<br>53/80 |                 | 静岡放送<br>55/11   |                 |
|     | 島田<br>071           | NHK総合<br>1/80  |                 | NHK教育<br>3/90                           |                 | 静岡放送<br>5/11     |                 | 静岡第 1<br>48/31 |                 |                | 静岡朝日<br>50/33   |                 | テレビ静岡<br>58/35  |
|     | 藤枝                  | NHK総合          |                 | NHK教育                                   |                 | 静岡放送             |                 | 静岡第1           |                 |                | 静岡朝日            |                 | テレビ静岡           |
|     | 072                 | 42/80          |                 | 44/90<br>刈谷・小牧・>                        | あ戸・火田 /         | 40/11            |                 | 24/31          |                 |                | 26/33           |                 | 38/35           |
|     | 073                 | 東海テレビ          | 呵"甘口开"          | NHK総合                                   | 報厂・十四)          | 中部日本放送           | 岐阜放送            | 中京テレビ          | 三重テレビ           | NHK教育          |                 | 名古屋テレビ          | テレビ愛知           |
| 愛   | 豊橋(豊川)              | 1/1<br>東海テレビ   |                 | 3/80<br>NHK総合                           |                 | 5/5<br>中部日本放送    | 37/37           | 35/35 中京テレビ    | 33/33           | 9/90<br>NHK教育  |                 | 11/11<br>名古屋テレビ | 25/25 テレビ愛知     |
| 知   | 豆铜(豆川)<br>074       | 56/1           |                 | 54/80                                   |                 | 62/5             |                 | 58/35          |                 | 50/90          |                 | 60/11           | 52/25           |
| '-  | 豊田<br>075           | 東海テレビ<br>57/1  |                 | NHK総合<br>53/80                          |                 | 中部日本放送<br>55/5   |                 | 中京テレビ<br>59/35 |                 | NHK教育<br>51/90 |                 | 名古屋テレビ<br>61/11 | テレビ愛知<br>49/25  |
|     | 津(鈴鹿・               | 松坂・四日市         | )               | 00700                                   |                 |                  |                 | 00700          |                 | 31730          |                 | 01711           | 43723           |
| I≡  | 076                 | 東海テレビ<br>1/1   |                 | NHK総合<br>31/80                          |                 | 中部日本放送 5/5       |                 | 中京テレビ<br>35/35 |                 | NHK教育<br>9/90  | 三重テレビ<br>33/33  | 名古屋テレビ<br>11/11 | テレビ愛知<br>25/25  |
|     | 伊勢                  | 東海テレビ          |                 | NHK総合                                   |                 | 中部日本放送           |                 | 中京テレビ          |                 | NHK教育          | 三重テレビ           | 名古屋テレビ          | 23/23           |
| 重   | 077<br>名張           | 57/1<br>東海テレビ  |                 | 53/80<br>NHK総合                          |                 | 55/5 中部日本放送      |                 | 47/35<br>中京テレビ |                 | 49/90<br>NHK教育 | 59/33           | 61/11<br>名古屋テレビ |                 |
|     | 078                 | 名 62/1         |                 | 52/80                                   |                 | 60/5             |                 | 54/35          |                 | 50/90          | 58/33           | 56/11           |                 |
| 滋   | 大津<br>079           |                | NHK総合<br>28/80  |   | 毎日放送<br>36/4    |                  | 朝日放送<br>38/6    | 京都テレビ<br>34/34 | 関西テレビ<br>40/8   |                | 読売テレビ<br>42/10  | びわ湖放送<br>30/30  | NHK教育<br>46/90  |
| 賀   | 彦根                  |                | NHK総合           |   | 毎日放送            |                  | 朝日放送            | 04704          | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           | びわ湖放送           | NHK教育           |
| -   | 080<br>京都(宇治)       |                | 52/80<br>NHK総合  | 京都テレビ                                   | 54/4<br>毎日放送    | テレビ大阪            | 58/6<br>朝日放送    |                | 60/8<br>関西テレビ   |                | 62/10 読売テレビ     | 56/30           | 50/90<br>NHK教育  |
| 京   | 081                 |                | 2/80            | 34/34                                   | 4/4             | 19/19            | 6/6             |                | 8/8             |                | 10/10           |                 | 12/90           |
|     | 舞鶴<br>082           |                | NHK総合<br>51/80  |   | 毎日放送<br>53/4    | 京都テレビ<br>57/34   | 朝日放送<br>55/6    |                | 関西テレビ<br>59/8   |                | 読売テレビ<br>61/10  |                 | NHK教育<br>49/90  |
| 都   | 福知山                 |                | NHK総合           |   | 毎日放送            | 京都テレビ            | 朝日放送            |                | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           |                 | NHK教育           |
| 大   | 083<br>大阪 (池田       | <br> ・和泉・茨木    | 50/80<br>・門真・河内 | <br>長野・岸和田                              | 54/4<br>・堺・吹田・; | 56/34<br>大東・高槻・豊 | 58/6<br>皇中・富田林・ | <br>・寝屋川・羽曳    | 60/8<br> 野・東大阪・ | <br>枚方・松原・     | 62/10<br>守口・八尾) |                 | 52/90           |
| 阪   | 084                 |                | NHK総合           | サンテレビ                                   | 毎日放送            |                  | 朝日放送            |                | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           |                 | NHK教育<br>12/90  |
| 177 | 神戸                  |                | 2/80<br>NHK総合   | 36/36<br>サンテレビ                          | 4/4<br>毎日放送     |                  | 6/6<br>朝日放送     |                | 8/8<br>関西テレビ    | 19/19          | 10/10<br>読売テレビ  | テレビ大阪           | NHK教育           |
|     | 085<br>神戸灘          |                | 28/80<br>NHK総合  | 36/36<br>サンテレビ                          | 18/4<br>毎日放送    |                  | 20/6<br>朝日放送    |                | 22/8<br>関西テレビ   |                | 24/10<br>読売テレビ  | 19/19           | 26/90<br>NHK教育  |
|     | 086                 |                | 52/80           | 62/36                                   | 54/4            |                  | 56/6            |                | 58/8            |                | 60/10           | 19/19           | 50/90           |
| 兵   | 川西<br>087           |                | NHK総合<br>29/80  | サンテレビ<br>33/36                          | 毎日放送<br>35/4    |                  | 朝日放送<br>37/6    |                | 関西テレビ<br>39/8   |                | 読売テレビ<br>41/10  |                 | NHK教育<br>31/90  |
| 庫   | 三木                  |                | NHK総合           | サンテレビ                                   | 毎日放送            |                  | 朝日放送            |                | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           |                 | NHK教育           |
| /=  | 088<br>姫路           |                | 44/80<br>NHK総合  | 36/36<br>サンテレビ                          | 34/4<br>毎日放送    |                  | 38/6<br>朝日放送    |                | 40/8<br>関西テレビ   |                | 42/10<br>読売テレビ  |                 | 46/90<br>NHK教育  |
|     | 089                 |                | 50/80           | 56/36                                   | 54/4            |                  | 58/6            |                | 60/8            |                | 62/10           |                 | 52/90           |
|     | 明石 (加古川)<br>090     |                | NHK総合<br>51/80  | サンテレビ<br>55/36                          | 毎日放送<br>53/4    |                  | 朝日放送<br>57/6    |                | 関西テレビ<br>59/8   |                | 読売テレビ<br>61/10  | テレビ大阪<br>19/19  | NHK教育<br>49/90  |
| 奈   | 奈良(橿原)              |                | NHK総合           | テレビ大阪                                   | 毎日放送            | NHK奈良            | 朝日放送            | 京都テレビ          | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           | 奈良テレビ           | NHK教育           |
|     | <u>091</u><br>五條    |                | 2/80<br>NHK総合   | 19/19 奈良テレビ                             | 4/4<br>毎日放送     | 51/-             | 6/6<br>朝日放送     | 34/34          | 8/8<br>関西テレビ    | 36/36          | 10/10 読売テレビ     | 55/55           | 12/90<br>NHK教育  |
| 良   | 092                 |                | 43/80           | 41/55                                   | 33/4            |                  | 35/6            |                | 37/8            |                | 39/10           |                 | 45/90           |
| 和   | 和歌山<br>093          |                | NHK総合<br>32/80  | テレビ和歌山<br>30/30                         | 毎日放送<br>42/4    |                  | 朝日放送<br>44/6    |                | 関西テレビ<br>46/8   |                | 読売テレビ<br>48/10  |                 | NHK教育<br>26/90  |
| 歌山  | 海南・田辺               |                | NHK総合           | テレビ和歌山                                  | 毎日放送            |                  | 朝日放送            |                | 関西テレビ           |                | 読売テレビ           |                 | NHK教育           |
| - 当 | <u>094</u><br>鳥取    | 日本海テレビ         | 50/80           | 56/30<br>NHK総合                          | 54/4<br>NHK 教育  |                  | 58/6            |                | 60/8<br>山陰中央    |                | 62/10<br>山陰放送   |                 | 52/90           |
| 取   | 095                 | 1/1            |                 | 3/80                                    | 4/90            |                  |                 |                | 24/34           |                | 22/10           |                 |                 |
| 島   | 松江<br>096           | 日本海テレビ<br>30/1 |                 |   |                 |                  | NHK総合<br>6/80   |                | 山陰中央<br>34/34   |                | 山陰放送<br>10/10   |                 | NHK教育<br>12/90  |
| 根   | 浜田                  | 3071           | NHK総合           | 日本海テレビ                                  |                 | 山陰放送             | 2.00            |                | 山陰中央            | NHK教育          |                 |                 |                 |
|     | 097                 |                | 2/80            | 54/1                                    |                 | 5/10             |                 | l              | 58/34           | 9/90           |                 |                 |                 |


# その他

# - 地域番号一覧表(4/4) -


|                 | 地域番号              |                 |                | Ī              | 1                |                 | 名・受信チャン         |                |                 | <u> </u>         |                 |                 |                  |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                 | 岡山(倉敷)            | 1<br>TVせとうち     | 2              | 3<br>NHK教育     | 4                | 5<br>NHK総合      | 6<br>瀬戸内海放送     | 7<br>岡山放送      | 8               | 9<br>西日本放送       | 10              | 11              | 12               |
| 岡               | 098               | 23/23           |                | 3/90           |                  | 5/80            | 25/33           | 35/35          |                 | 9/9              |                 | 11/11           |                  |
| ш               | 津山<br>099         |                 | NHK総合<br>2/80  |                | TVせとうち<br>56/23  |                 | 瀬戸内海放送<br>62/33 | 山陽放送<br>7/11   |                 | 西日本放送<br>58/9    |                 | 岡山放送<br>60/35   | NHK教育<br>12/90   |
| "               | 笠岡<br>100         |                 | NHK総合<br>2/80  |                | NHK教育<br>4/90    | TVせとうち<br>19/23 | 山陽放送<br>6/11    |                |                 | 西日本放送<br>17/9    | 瀬戸内海放送 21/33    | 岡山放送<br>60/35   |                  |
|                 | 広島                | テレビ新広島          | _, _,          | NHK総合          | 中国放送             | 10720           | 0,11            | NHK教育          |                 | 広島ホームTV          |                 | 00,00           | 広島テレビ            |
| 広               | 101<br>福山         | 31/31<br>テレビ新広島 |                | 3/80<br>NHK教育  | 4/4              | NHK総合           |                 | 7/90<br>中国放送   |                 | 35/35<br>広島ホームTV |                 | 広島テレビ           | 12/12            |
| 🔼               | 102<br>尾道         | 54/31<br>NHK総合  |                | 3/90           | 広島ホームTV          | 5/80            |                 | 7/4<br>NHK教育   | テレビ新広島          | 57/35            | 中国放送            | 11/12           | 広島テレビ            |
| 島               | 103               | 1/80            |                |                | 24/35            | <u></u>         |                 | 7/90           | 26/31           | ±54              | 10/4            |                 | 12/12            |
|                 | 呉<br>104          | NHK教育<br>1/90   |                |                | 広島ホームTV<br>24/35 | 広島テレビ<br>5/12   |                 |                | テレビ新広島<br>26/31 | 中国放送<br>9/4      |                 | NHK総合<br>11/80  |                  |
|                 | 山口(徳山<br>105      | 」・防府)<br>NHK教育  |                |                | 1                | 山口朝日            |                 | テレビ山口          | 1               | NHK総合            | <u> </u>        | 山口放送            |                  |
|                 |                   | 1/90            |                |                | . =              | 28/28           |                 | 38/38          |                 | 9/80             |                 | 11/11           |                  |
| 山               | 下関<br>106         | NHK教育<br>41/90  |                | TXN九州<br>23/19 | 山口放送<br>4/11     | 山口朝日<br>21/28   |                 | テレビ山口<br>33/38 |                 | NHK総合<br>39/80   | テレビ西日本<br>10/9  |                 |                  |
|                 | 宇部<br>107         | NHK教育<br>14/90  |                |                |                  | 山口朝日<br>31/28   |                 | テレビ山口<br>20/38 |                 | NHK総合<br>16/80   | テレビ西日本<br>10/9  | 山口放送<br>18/11   |                  |
|                 | 岩国                | NHK教育           |                |                |                  | 山口朝日            |                 | テレビ山口          |                 | NHK総合            | 10,0            | 山口放送            |                  |
| 徳               | 108 徳島            | 1/90<br>四国放送    |                | NHK総合          | 毎日放送             | 28/28           | 朝日放送            | 22/38          | 関西テレビ           | 9/80             | 読売テレビ           | 11/11           | NHK教育            |
| 島               | 109               | 1/1<br>TVせとうち   |                | 3/80<br>NHK教育  | 4/4              | NHK総合           | 6/6<br>瀬戸内海放送   | 岡山放送           | 8/8             | 西日本放送            | 10/10           | 山陽放送            | 38/90            |
| 香               | 110               | 19/23           |                | 39/90          |                  | 37/80           | 33/33           | 31/35          |                 | 41/9             |                 | 29/11           |                  |
| Ш               | 丸亀<br>111         | TVせとうち<br>16/23 |                | NHK教育<br>40/90 |                  | NHK総合<br>44/80  | 瀬戸内海放送<br>42/33 | 岡山放送<br>22/35  |                 | 西日本放送<br>20/9    |                 | 山陽放送<br>18/11   |                  |
|                 | 松山<br>112         |                 | NHK教育<br>2/90  |                | あいテレビ<br>29/29   |                 | NHK総合<br>6/80   |                | 愛媛放送<br>37/37   | 愛媛朝日<br>25/25    | 南海放送<br>10/10   | テレビ新広島<br>31/31 | 広島ホームTV<br>35/35 |
| 愛               | 新居浜               |                 | NHK総合<br>2/80  |                | NHK教育<br>4/90    |                 | 南海放送<br>6/10    |                | 愛媛放送            | 愛媛朝日             |                 | あいテレビ           |                  |
| 422             | 今治                |                 | NHK教育          |                | あいテレビ            |                 | NHK総合           |                | 36/37<br>愛媛放送   | 14/25<br>愛媛朝日    | 南海放送            | 27/29           |                  |
| <b> 媛</b>       | <u>114</u><br>宇和島 | NHK教育           | 30/90          |                | 27/29<br>あいテレビ   |                 | 32/80<br>NHK総合  |                | 36/37<br>愛媛放送   | 17/25<br>愛媛朝日    | 34/10<br>南海放送   |                 |                  |
| 高               | 115               | 1/90            |                |                | 34/29            |                 | 6/80            |                | 32/37           | 16/25            | 10/10           |                 | さかナノナノニ レジ       |
| 知               | 116               |                 |                |                | NHK総合<br>4/80    |                 | NHK教育<br>6/90   |                | 高知放送<br>8/8     |                  | テレビ高知<br>38/38  |                 | 高知さんさんテレビ 40/40  |
|                 | 福岡<br>117         | 九州朝日<br>1/1     |                | NHK総合<br>3/80  | RKB毎日<br>4/4     |                 | NHK教育<br>6/90   |                |                 | テレビ西日本<br>9/9    |                 | TXN九州<br>19/19  | 福岡放送<br>37/37    |
|                 | 久留米<br>118        | 九州朝日<br>57/1    |                | NHK総合<br>46/80 | RKB毎日<br>48/4    |                 | NHK教育<br>54/90  |                |                 | テレビ西日本<br>60/9   |                 | TXN九州<br>14/19  | 福岡放送<br>52/37    |
| 福               | 大牟田               | 九州朝日            |                | NHK総合          | RKB毎日            |                 | NHK教育           |                |                 | テレビ西日本           |                 | TXN九州           | 福岡放送             |
| 岡               | 119<br>北九州        | 58/1            | 九州朝日           | 53/80<br>TXN九州 | 61/4<br>福岡放送     |                 | 50/90<br>NHK総合  |                | RKB毎日           | 55/9             | テレビ西日本          | 19/19           | 43/37<br>NHK教育   |
|                 | 120<br>行橋         |                 | 2/1<br>九州朝日    | 23/19<br>TXN九州 | 35/37<br>福岡放送    |                 | 6/80<br>NHK総合   |                | 8/4<br>RKB毎日    |                  | 10/9<br>テレビ西日本  |                 | 12/90<br>NHK教育   |
|                 | 121               |                 | 57/1           | 19/19          | 43/37            |                 | 49/80           |                | 60/4            |                  | 54/9            | oue 1 11 11     | 46/90            |
| 佐<br>賀          | 佐賀<br>122         |                 | NHK教育<br>40/90 | 九州朝日<br>57/1   | RKB毎日<br>48/4    | TXN九州<br>14/19  |                 | サカテレビ<br>36/36 | テレビ西日本<br>60/9  | NHK総合<br>38/80   |                 | 熊本放送<br>11/11   | 福岡放送<br>52/37    |
| │ <sub>┏</sub>  | 長崎<br>123         | NHK教育<br>1/90   |                | NHK総合<br>3/80  |                  | 長崎放送<br>5/5     |                 | 長崎国際<br>25/25  |                 | 長崎文化<br>27/27    |                 | テレビ長崎<br>37/37  |                  |
| 長               | 佐世保<br>124        |                 | NHK教育<br>2/90  |                | 長崎国際<br>17/25    |                 | 長崎文化<br>31/27   |                | NHK総合           |                  | 長崎放送<br>10/5    |                 | テレビ長崎<br>35/37   |
| 崎               | 諫早                | NHK教育           | 2/90           | NHK総合          | 17/25            | 長崎放送            | 31/21           | 長崎国際           | 8/80            | 長崎文化             | 10/5            | テレビ長崎           | 33/3/            |
| 熊               | 125<br>熊本(八代)     | 45/90           | NHK教育          | 47/80<br>熊本朝日  |                  | 49/5<br>熊本県民    |                 | 20/25<br>テレビ熊本 |                 | 24/27<br>NHK総合   |                 | 42/37<br>熊本放送   |                  |
| 本               | 126               |                 | 2/90           | 16/16          |                  | 22/22           |                 | 34/34          |                 | 9/80             |                 | 11/11           | NHK教育            |
| 大               | 大分(別府)            |                 |                | NHK総合<br>3/80  |                  | 大分放送<br>5/5     |                 | テレビ大分<br>36/36 |                 | 24/24            |                 |                 | 12/90            |
| 分               | 中津<br>128         |                 |                | NHK総合<br>48/80 |                  | 大分放送<br>51/5    |                 | テレビ大分<br>37/36 |                 | 大分朝日<br>17/24    |                 |                 | NHK教育<br>45/90   |
| 宮               | 宮崎 (都城)<br>129    |                 |                |                |                  |                 | テレビ宮崎<br>35/35  |                | NHK総合<br>8/80   |                  | 宮崎放送<br>10/10   |                 | NHK教育<br>12/90   |
| <u> </u><br>  崎 | 延岡                |                 | NHK教育          |                | NHK総合            |                 | 宮崎放送            |                | テレビ宮崎           |                  | 10/10           |                 | 12,30            |
|                 | 130<br>鹿児島        | 南日本放送           | 2/90           | NHK総合          | 4/80             | NHK教育           | 6/10            | 鹿児島放送          | 39/35           | 鹿児島テレビ           |                 | 鹿児島読売           |                  |
| 鹿               | 131 阿久根           | 1/1             | 鹿児島読売          | 3/80           | 鹿児島放送            | 5/90            | 鹿児島テレビ          | 32/32          | NHK総合           | 38/38            | 南日本放送           | 30/30           | NHK教育            |
| 児               | 132               |                 | 17/30          |                | 23/32            |                 | 35/38           |                | 8/80            |                  | 10/1            |                 | 12/90            |
| 島               | 鹿屋<br>133         |                 | NHK教育<br>2/90  |                | NHK総合<br>4/80    |                 | 南日本放送<br>6/1    |                | 鹿児島放送<br>31/32  |                  | 鹿児島テレビ<br>33/38 |                 | 鹿児島読売<br>25/30   |
| 沖縄              | 那覇 (沖縄)<br>134    |                 | NHK総合<br>2/80  |                |                  | 琉球朝日<br>28/28   |                 |                | 沖縄テレビ<br>8/8    |                  | 琉球放送<br>10/10   |                 | NHK教育<br>12/90   |


# - アンテナ線の接続について -

### 75 同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線





### 75 同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線





### 75 同軸ケーブル(プラグなし)





# - 索 引 -

| アルファベット・数字           | •           |
|----------------------|-------------|
| BS アンテナ              | 56          |
| BS アンテナ電源            | 57 ±        |
| BS アンテナの向きの調節        | 72          |
| BS 入力レベル             | 73          |
| BS 放送                | 24          |
| BS 放送を見る             | 24          |
| CM スキップサーチ           |             |
| S-VHS ET             | 44          |
| VISS                 | 36 B        |
| V スタビライズ             | 19          |
| <b>ア</b> 行           | -           |
| 頭出し                  | 36          |
| 安全上のご注意              |             |
| インテリジェントピクチャー        |             |
| インデックスマーク            | 36          |
| オート CM カット           | 39          |
| オートタイマー              | 18 <i>/</i> |
| オートトラッキング            | 38 7        |
| オートピクチャー             | 18 7        |
| オンスクリーン              | 19 E        |
| 音声を選ぶ21、             | 42 l        |
| 音声の録音レベルを変える         | 43 l        |
| 力行                   | t.          |
| カウンターリセット            | 21 1        |
| ろうファー 9 ピット<br>各部の名称 |             |
| 各部の名称                | -           |
| テレビ画面表示              | 13 -        |
| 本体前面                 |             |
| 本体背面                 |             |
| 本体表示窓                |             |
| リモコン                 | 12          |
| 可变速再生                |             |
| 故障かな?                | 74          |
| 誤消去防止                | 23          |
| コマ送り                 | 21          |
| サ行                   |             |
| 日付と時刻を設定する           | 71          |
| 受信チャンネルの設定           |             |
| 地域番号表                |             |
| ー括チャンネル合わせ           |             |
| チャンネルスキップ            |             |
| チャンネル表示              | _           |
| 微調整                  |             |
| 個別設定                 |             |
|                      |             |
| 新・快速録画予約             |             |
| スロー再生                | 21          |
| 静止画再生                | 21          |
| 接続                   | 5.5         |

| <b>夕</b> 行        |     |
|-------------------|-----|
| ダビング              | 46  |
| 地域番号表             | 76  |
| チャイルドロック          | 45  |
| テープの残量            |     |
| テープレベルアップ         |     |
| ディスプレイオフ          |     |
| デジタル CS 予約        |     |
| 電池の入れかた           | 54  |
| 時計合わせ             |     |
| トラッキング調節          |     |
|                   | 0 0 |
| ナ行                |     |
| ニヵ国語音声録音          | 42  |
| 二重音声放送            | 42  |
| ノーマル音声            | 42  |
|                   | -   |
| 八行                |     |
| ハイファイステレオ音声       | 42  |
| ぴったりクロック          | 7 1 |
| ぴったり録画            | 18  |
| 日付を設定する           | 7 1 |
| ビデオチャンネル          | 55  |
| ビデオを見る            | 20  |
| ビデオで録画する          | 22  |
| ビデオナビゲーション        | 3 4 |
| 付属品               |     |
| ふだんの使い方           | 20  |
| ブルーバック            | 19  |
| マ行                |     |
| ミックス音声            | 12  |
| メニューの構成           |     |
|                   |     |
| メニューの初期設定         | 18  |
| ラ行                |     |
| リピート再生            | 37  |
| リモコンの使いかた         | 14  |
| リモコン切換での機器切り換え    | 14  |
| リモコンで CS チューナーを操作 | 15  |
| 留守録プレイ            | 36  |
| 録画する              | 22  |
| 録画予約の確認           | 32  |
| 録画予約の取消し          | 33  |
| 録画予約の変更           | 33  |
| <b>り</b> 行        |     |
| ワンタッチタイマー録画       | 23  |
|                   |     |

# - 主な仕様 -

| 電源   | AC100V         | 50/60Hz |      |
|------|----------------|---------|------|
| 消費電力 | 20W            |         |      |
|      | BSアンテナ電源使用     | 時       | 26W  |
|      | 待機時消費電力*       |         | 1.8W |
|      | 待機時消費電力:時刻     | 表示点灯時   | 2.0W |
|      | 待機時消費電力:時刻     | 表示消灯時   | 1.2W |
|      | *省エネ法に定める待機時消費 | 電力です。   |      |

| *省エネ                          | 法に定める待機時消費電力です。 |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 外形寸法 400(幅)mm×94(高さ)mm×281(奥行 |                 |  |  |  |
|                               | き)mm            |  |  |  |
| 質量                            | 3.4kg           |  |  |  |
| 許容動作温度                        | + 5°C ~ + 40°C  |  |  |  |
| 許容相対湿度                        | 35%~80%         |  |  |  |
| <br>許容保存温度                    | -20°C ~ +60°C   |  |  |  |

### ビデオ(映像)

録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域变換直接記録方式 映像信号 NTSC日米標準信号

### ハイファイオーディオ(音声)

|              | VHSステレオハイファイ方式 |
|--------------|----------------|
| 周波数特性        | 20Hz~20kHz     |
| ダイナミックレンジ    | 90dB以上         |
| ワウ・フラッター     | 0.005%以下       |
| チャンネルセパレーション | '60dB以上        |

### ノーマルオーディオ(音声)

|        | <br>           |
|--------|----------------|
| 録音方式   | リニアトラック        |
| 音声トラック | 1チャンネル( モノラル ) |

### チューナー (テレビ受信)

| 受信方式     | 周波数シンセサイザー方式               |
|----------|----------------------------|
| 音声多重受信方式 | インターキャリア方式                 |
| 受信チャンネル  | VHF 1~12チャンネル              |
|          | UHF 13~62チャンネル             |
|          | BS 1、3、5、7、9、11、13、        |
|          | 15チャンネル                    |
|          | CATV C13(63)~C63(113)チャンネル |

### CATVチャンネル対応表

| 送信チャンネル | チャンネル表示 | 送信チャンネル | チャンネル表示 | 送信チャンネル | チャンネル表示 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C13     | 63      | C30     | 80      | C47     | 97      |
| C14     | 64      | C31     | 81      | C48     | 98      |
| C15     | 65      | C32     | 82      | C49     | 99      |
| C16     | 66      | C33     | 83      | C50     | 100     |
| C17     | 67      | C34     | 84      | C51     | 101     |
| C18     | 68      | C35     | 85      | C52     | 102     |
| C19     | 69      | C36     | 86      | C53     | 103     |
| C20     | 70      | C37     | 87      | C54     | 104     |
| C21     | 71      | C38     | 88      | C55     | 105     |
| C22     | 72      | C39     | 89      | C56     | 106     |
| C23     | 73      | C40     | 90      | C57     | 107     |
| C24     | 74      | C41     | 91      | C58     | 108     |
| C25     | 75      | C42     | 92      | C59     | 109     |
| C26     | 76      | C43     | 93      | C60     | 110     |
| C27     | 77      | C44     | 94      | C61     | 111     |
| C28     | 78      | C45     | 95      | C62     | 112     |
| C29     | 79      | C46     | 96      | C63     | 113     |

ビデオチャンネル 1または2チャンネル


### タイマー(タイマー予約・時計)

| タイマー予約 | 1年間8番組予約      |
|--------|---------------|
| 時計     | 12時間(午前·午後)方式 |
| 停電補償時間 | 約60分          |

| 接続端子    |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| アンテナ    | 75Ω F型コネクター                         |
|         | VHF/UHF一軸                           |
| BSアンテナ  | 75Ω F型コネクター                         |
|         | アンテナ電源出力 DC15V 最大4W                 |
| BS-IF出力 | 75Ω F型コネクター                         |
| 映像      | 入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)          |
|         | 出力 1.0 Vp-p 75Ω(ピンジャック)             |
| <br>音声  | 入力 -8dBs 50kΩ(ピンジャック)               |
|         | モバ左)対応                              |
|         | 出力 - $8  dBs$ $1  k\Omega$ (ピンジャック) |
| 検波入/出力  | 0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)                |
| ビットストリー | - ム入 / 出力                           |
|         | 0.5 Vp-p 75Ω( ピンジャック )              |
| リモートポース | (ビクタービデオムービー・デッキとの編集用               |

### テープ走行

早送り/巻戻し時間 約1分25秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。



仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用でき ません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# - 保証とアフターサービスについて -

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読 みの後大切に保管してください。保証期 間は、お買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。この期間は通商 産業省の指導によるものです。性能部品 とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。この製品の製造時期 は、本体の背面に表示されています。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口」(84~85ページ 参照)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

74~75ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販 売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦くだ さい。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理さ せていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

### ご連絡していただきたい内容

| 品名     | ビデオカセットレコーダー             |  |  |  |  |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|
| 型名     | HR-V300                  |  |  |  |  |
| お買い上げ日 | 年 月 日                    |  |  |  |  |
| 故障の状況  | できるだけ具体的に                |  |  |  |  |
| ご 住 所  | 付近の目印等も合わせて<br>お知らせください。 |  |  |  |  |
| お名前    |                          |  |  |  |  |
| 電話番号   | ( ) -                    |  |  |  |  |

### 修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理 部品代 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

技術料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

### 愛情点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。 長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすす めいたします。



# ピクターサービス窓口案内

# ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### 修理についてのご相談窓口

### ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

|               |        |                  |                  |                      |                                 |                           |          | _      | _        |
|---------------|--------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 都県            | 府<br>名 | 拠点名              | TEL              | •                    | 所 在 地                           |                           | 都府<br>県名 | ŕ      | :        |
|               |        |                  | 北                | 海道                   |                                 |                           |          |        |          |
|               |        | 札 幌S.C           | . (011)898-1180  | 004-0005             | 札幌市厚別区厚別東5条1丁                   | ≣2-29                     |          | Į      | [ 8      |
|               |        | 苫小牧S.S           | . (0144) 34-6682 | 053-0032             | 苫小牧市緑町2-7-11                    |                           |          |        | 艏        |
|               |        | 旭 川S.C           | . (0166) 61-3659 | 070-8012             | 旭川市神居二条3-2-15                   |                           |          | Ī      | [ đ      |
| 北淮            | 9道     | 北 見S.S           | . (0157) 25-8557 | 090-0037             | 北見市山下町4-7-19                    | =                         | F \$     | 葉      | Ŧ        |
|               |        | 釧 路S.S           | . (0154) 24-0797 | 085-0036             | 釧路市若竹町6-13                      |                           | '        | _      |          |
|               |        | 帯 広S.S           | . (0155) 24-4493 | 080-0806             | 帯広市東六条南12-11                    | 11                        |          |        |          |
|               |        | 函 館S.S           | . (0138) 46-5324 | 041-0806             | 函館市美原3-16-25                    |                           |          |        |          |
|               |        |                  | 東                | 北                    |                                 |                           |          |        | _        |
|               |        | 青 森S.C           | , ,              | 030-0844             | 青森市桂木4-6-17                     |                           |          | $\neg$ | [        |
| 青             | 森      | 八 戸S.S           |                  | 031-0804             | 八戸市青葉2-21-2                     | 11                        |          | ľ      | 首        |
|               |        | 弘 前S.S           | _ ' '            | 036-8084             | 弘前市高田1-13-1                     |                           |          | ŀ      | <u>=</u> |
| 岩             | 手      | 盛 岡S.C           | ' '              | 020-0835             | 盛岡市津志田9地割24-1                   |                           |          | H      | 4        |
|               |        | 水 沢S.S           | _ ' '            | 023-0815             | 水沢市天文台通り3-12                    |                           |          |        | 4        |
|               |        | 秋 田S.C           | ' '              | 010-0953             | 秋田市山王中園町4-1                     |                           | 東す       | 亰┃     | 紅        |
| 秋             | 田      | 大 館S.S           | , ,              | 017-0874             | 大館市美園町5-6                       | '                         | K >      | ^      |          |
|               |        | 横 手S.S           |                  | 013-0064             | 横手市赤坂字大道向3-6                    |                           |          |        | 7        |
| 宮             | 城      | 仙 台S.C           | ' '              | 984-0011             | 仙台市若林区六丁の目西町                    |                           |          |        | /        |
| _             | ~~     | 石 巻S.S           |                  | 986-0853             | 石巻市門脇字四番谷地8-                    | 18                        |          | -      | [        |
| Щ             | 形      | 山 形S.C           | , ,              | 990-2412             | 山形市松山3-12-18                    |                           |          | H      | ľ        |
|               |        | 酒 田S.S           |                  | 998-0842             | 酒田市亀ヶ崎6-6-1                     | ⊦                         |          | _      |          |
|               |        | 郡 山S.C           | , ,              | 963-0205             | 郡山市堤1-3                         | _                         |          | _      | _        |
| 福             | 島      | いわきS.S           | , ,              | 970-8034             | いわき市平上荒川字桜町                     | 19-4                      |          | ļ      | [        |
| . 144         | ,,     | 会津若松S.S          | ,                | 965-0022             | 会津若松市滝沢町1-5                     |                           |          | -      | Ě        |
|               |        | 福 島S.S           | , ,              | 960-0103             | 福島市本内字南原26-1                    | ]],                       | _        |        | [        |
|               |        |                  |                  | ・甲信                  | 越                               | ¹                         | 奇        | ₹      | 7        |
|               |        |                  | 門】のご相談窓口         |                      | I                               |                           |          |        |          |
|               |        |                  |                  |                      | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクタース<br>        | S郷ビル2F                    |          |        |          |
|               |        | 【お預かり修           |                  |                      |                                 | -                         |          |        | -        |
| 新             | 澙      | 新 潟S.C<br>長 岡S.S |                  | 950-0084<br>940-0012 | 新潟市明石1-2-19<br>  長岡市下下条2-1366-1 |                           |          | $\neg$ | [        |
|               |        | セ 両S.S<br>上 越S.S |                  | 940-0012             | 長岡市下下宗2-1300-1<br>  上越市五智1-11   |                           |          | f      | Ě        |
|               |        |                  | (3200) 10 1101   | 312 0001             |                                 |                           |          | -      | [        |
|               |        | 【出張修理専           | 門】のご相談窓口         | ]                    |                                 |                           |          | ŀ      | <u>k</u> |
|               |        | 首都圏サービスセンタ       |                  | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本            | 「郷ビル2F 、                  | m.★ '    | [      | 1.       |
| 툱             | 野      | 【お預かり修           |                  |                      |                                 | <sup>7</sup>              | 伸奈人      | ᄪ      | J        |
|               |        | 長 野S.C           |                  | 380-0913             | 長野市川合新田962-1                    |                           |          |        | 7        |
|               |        | 松 本S.S           |                  | 390-0837             | 松本市鎌田2-3-50                     |                           |          |        | -<br>オ   |
|               |        | 【出張修理専           | 門】のご相談窓口         | 1                    |                                 |                           |          |        | 1        |
| <del>nY</del> | æ      | 首都圏サービスセンタ       | - (027) 255-5982 | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクタース            | S郷ビル2F                    |          |        |          |
| 群             | 馬      | 【お預かり修           | 理、補修用部品】         | のご相談窓                | <u> </u>                        |                           |          |        | Ī        |
|               |        | 前 橋S.C           |                  | 371-0854             | 1                               | <b> </b>                  |          | $\neg$ | ŧ        |
|               |        | 【出張修理専           | 門】のご相談窓口         | ]                    |                                 |                           | En .     | _      | 17       |
| ŧF.           | _      | 首都圏サービスセンタ       |                  |                      | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクタース            | 「郷ビル2F <sup>青</sup>       | 静「       | 到      |          |
| 栃             | 木      | 【お預かり修           |                  |                      |                                 |                           |          | ╝      | _        |
|               |        | 宇 都 宮S.C         | . (028) 638-1639 | 320-0864             | 宇都宮市住吉町17-9                     | $\neg \neg \sqcap \Gamma$ |          |        |          |
|               |        | 【出張修理専           | 門】のご相談窓口         | ]                    |                                 |                           |          | Т      | í        |
|               |        |                  | - (03)5803-2888  |                      | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクタース            | 「郷ビル2F 類                  | 受 分      | 印      | •        |
| 茨             | 城      | 【お預かり修           |                  |                      |                                 |                           |          |        |          |
|               |        | 土 浦S.C           |                  | 300-0813             | 土浦市富士崎1丁目10-1                   |                           | 吱 트      | ₽      | _        |
|               |        | 水 戸S.S           |                  |                      | 水戸市元吉田町1077                     |                           |          | Ì      | -        |
|               |        |                  | 門】のご相談窓口         |                      |                                 | ] =                       | = 1      | Ē      |          |
| . 1.          |        |                  | (055) 227-5773   |                      | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクタース            | 郷ビル2F   1                 | i L      | ц      | 7        |
| Щ             | 梨      | 【お預かり修           |                  |                      |                                 |                           |          | ii     | - E      |
|               |        | 甲 府S.S           |                  | 400-0864             | 甲府市湯田2-11-5                     |                           |          | #      |          |
|               |        |                  |                  |                      |                                 | [ ] '                     |          | _      |          |
|               |        |                  |                  |                      |                                 |                           |          | _      | _        |

| 都県             | 府        | 拠        | 点 名                                  | TEL                              | •                    | 所 在 地                                    |  |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
| 示              | ₽        |          |                                      | <br>千                            | 葉                    |  |  |
| 【出張修理専門】のご相談窓口 |          |          |                                      |                                  |                      |  |  |
|                |          |          |                                      | (03)5803-2888                    | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F                |  |
| l              |          |          | かり修理                                 | . ,                              |                      |  |  |
| _              | **       | 千        | ガラドロ<br>葉S.C.                        | (043) 246-2588                   | 261-0001             | 14<br>千葉市美浜区幸町2-1-1                      |  |
| 千              | 葉        |          | 果S.C.<br>建含.S.                       | (0438) 23-3035                   | 292-0000             | 1 乗 10 美 (大)   1                         |  |
| l              |          | 柏        | S.C.                                 | (0471)75-4322                    | 277-0863             | 柏市豊四季512-10-67                           |  |
|                |          | 浦        | 安S.S.                                | (047) 353-6189                   | 279-0001             | 浦安市当代島2-13-27                            |  |
|                |          | 7113     | 20.0.                                | (011)000 0100                    | 2.0 000.             | //ii/ // // // // // // // // // // // / |  |
| 東京             |          |          |                                      |                                  |                      |  |  |
|                |          | -        |                                      | 】のご相談窓口                          |                      |  |  |
|                |          |          |                                      | (03) 5803-2888                   | 113-0033             |  |  |
| l              |          |          | かり修理                                 |                                  |                      |  |  |
| l              |          | 本        | 郷S.C.                                | (03) 5684-8254                   | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F                |  |
| I              | _        |          | t原S.S                                | (03) 3251-2128                   | 101-0021             | 東京都千代田区外神田1-6-6                          |  |
| 東              | 京        | 練        | 馬S.C.                                | (03) 3993-7520                   | 176-0014             | 東京都練馬区豊玉南1-19-1                          |  |
| l              |          | 大        | 田S.C.                                | (03) 3727-9385                   | 145-0062             | 東京都大田区北千束2-20-6                          |  |
|                |          | 八 王      | 子S.C.                                | (0426) 46-6914                   | 192-0045             | 東京都八王子市大和田町2-9-6                         |  |
|                |          | F 光末 3/2 | 中继哭声                                 | <br>[門】のご相談窓                     |                      |  |  |
|                |          |          |                                      | (03)3874-5231                    |                      | 東京都台東区根岸5-4-3                            |  |
|                |          | 日即四ハノ    | )))/\C)                              | · (03)3074-3231<br><b>埼</b>      | <u>∓</u>             | 未示即日末区似件3-4-3                            |  |
|                |          | r was    | (タ田市門                                | <u>- 40</u><br>引】のご相談窓口          |                      |  |  |
|                |          |          | <u> ドェ<del>マ</del>  .</u><br>・ビスセンター | (03)5803-2888                    | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F                |  |
| l              |          |          | かり修理                                 | . ,                              |                      |  |  |
| 埼              | 玉        | 大        | カワド母<br>宮S.C.                        | (048)654-5241                    | 330-0037             | 大宮市東大成町2-658-1                           |  |
| ľ              | _        | 熊        | 占S.C.<br>谷S.S.                       | l ` '                            | 361-0057             | 大呂市泉入城町2-030-1<br>  行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B |  |
|                |          | 川        | 台3.3.<br>越S.S.                       | (048) 553-5105<br>(0492) 42-4496 | 350-1106             | 川越市小室491-1                               |  |
|                |          | /''      | <u> </u>                             | (0432)42 4430                    | 000 1100             | /// MEIP-19-12-101-1                     |  |
|                |          |          |                                      | 神                                | 奈 川                  |  |  |
|                |          |          |                                      | 】のご相談窓口                          |                      |  |  |
|                |          |          | ・ビスセンター                              |                                  | 113-0033             | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F                |  |
| l              |          |          | かり修理                                 |                                  |                      |  |  |
| l              |          | 横        | 浜S.C.                                | (045)651-0403                    | 231-0028             | 横浜市中区翁町1-3-1                             |  |
| 神系             | 川?       |          | 質S.S.                                | (0468) 34-9261                   | 239-0831             | 横須賀市久里浜6-4-1                             |  |
| l              |          | Ш.       | 崎S.C.                                | (044) 975-1879                   | 216-0024             | 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)                     |  |
| l              |          | 平        | 塚S.C.                                | (0463) 23-2687                   | 254-0033             | 平塚市老松町4-9(木村ビル)                          |  |
|                |          | 相模       | 原S.C.                                | (042)776-2052                    | 229-0004             | 相模原市古淵3-7-4                              |  |
|                |          |          |                                      |                                  |                      |  |  |
|                |          |          |                                      | 静                                |                      |  |  |
|                |          | 静        | 岡S.C.                                | (054) 282-4141                   | 422-8006             | 静岡市曲金6-5-28                              |  |
| ≢4             | E21      | 沼沼       | 津S.S.                                | (0559)22-1557                    | 410-0041             | 沼津市筒井町6-5                                |  |
| 静              | 岡        | 浜        | 松S.S.                                | (053) 421-3441                   | 435-0041             | 浜松市北島町785                                |  |
| $\vdash$       |          |          |                                      |                                  | <u> </u>             |  |  |
|                |          |          |                                      |                                  | 事・北 階                |  |  |
| _              |          |          | 屋S.C.                                | (0568) 25-3235                   | 481-0041             | 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1                       |  |
| 愛              | 知        | Ξ.       | 河S.S.                                | (0564) 26-1005                   | 444-2133             | 岡崎市井ノ口町字河原西31-1                          |  |
| u-+            | _        | 豊        | 橋S.S.                                | (0532) 64-0815                   | 440-0853             | 豊橋市佐藤5-19-1                              |  |
| 岐              | 阜        | 岐三       | 阜S.S.                                | (058) 274-1947                   | 500-8367             | 岐阜市宇佐南3-1-28                             |  |
| Ξ              | 重        | _        | 重S.S.<br>】 S.S.                      | (0593)52-0841<br>(059)229-7780   | 510-0076             | 四日市市堀木2-15-2<br>津市大字藤方485-18             |  |
| 富              | Ш        |          | Ĕ S.S.<br>山S.C.                      | (059) 229-7780                   | 514-0815<br>939-8211 | 富山市二口町4丁目1-3                             |  |
| 石              | <u>Ш</u> | 金        | 识S.C.                                | (076) 425-2397                   | 939-8211             | 金沢市新保本4丁目65-17                           |  |
| 福              | #        | 華福       | #S.S.                                | (076) 269-4621                   | 910-0843             | 福井市西開発3-211                              |  |
| "              | 71       | T##      | 710.0.                               | (5110)55-0310                    | 310 0043             |  |  |

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

| 都県     | 府<br>名 | 拠点名            | TEL            | ₩        | 所      | 在              | 地         | 都県 | 府<br>名 | 拠    | 点名                             | 7     |
|--------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|-----------|----|--------|------|--------------------------------|-------|
|        |        |                |                | 近 畿      | t      |                |           |    |        |      |                                |       |
| · 14   | †n     | 【サービス関連        | 重全て】のご相談       | 談窓口      |        |                |           | 岡  | Щ      | 岡    | ЩS.C.                          | ١,    |
| 滋      | 賀      | 滋 賀S.S.        | (077)582-5812  | 524-0033 | 守山市浮気  | 叮268           |           | 広  |        | 広    | 島S.C.                          | ١,    |
|        |        | 【出張修理専門】のご相談窓口 |                |          |        |                |           |    | 島      | 福    | 山S.S.                          | (084  |
| 京      | 都      | 大 阪S.C.        | (06) 6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    |    |        |      |                                |       |
| 南      | 部      | 【お預かり修理        | 里、補修用部品〕       | 】のご相談    | 窓口     |                |           |    |        | Щ    | □S.C.                          | (083  |
|        |        | 京 都S.C.        | (075)313-3189  | 600-8861 | 京都市下京区 | 七条御            | 所ノ内北町91   | Щ  | П      | 徳    | ЩS.S.                          | (083  |
| <br>京  | 都      | 【サービス関連        | -<br>連全て】のご相記  | 淡窓口      |        |                |           |    |        | 下    | 関S.S.                          | (083  |
| 北      | 部      | 福知山S.S.        | (0773) 22-8664 | 620-0059 | 福知山市厚  | 東町14           | 5-2       |    |        |      |                                |       |
|        |        | 【出張修理専門        | -<br>門】のご相談窓I  |          |        |                |           | 香  | Ш      | 高    | 松S.C.                          | (087  |
|        |        | 大 阪S.C.        | (06) 6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    | 徳  | 島      | 徳    | 島S.C.                          | ,     |
| 奈      | 良      | 【お預かり修理        | 里、補修用部品)       |          |        |                |           | 高  | 知      | 高    |                                | ,     |
|        |        |                | (07442)4-6271  |          |        | IJ834-2        | 2         |    | +=z    | 松    | 山S.C.<br>和島S.S.                | (089  |
| _      |        | 【出張修理専門        |                |          |        |                |           | 愛  | 媛      |      | ni島o.o.<br>居浜S.S.              | (089  |
|        |        | 大 阪S.C.        | (06) 6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    |    |        | 3717 |                                | (***  |
|        |        | 【お預かり修理        | 里、補修用部品)       | 】のご相談    | 窓口     |                |           |    |        | T    |                                |       |
| _      | 阪      | 大 阪S.C.        | (06) 6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    | 1  |        | 福    | 岡S.C.                          |       |
| 大      | PJX    | 大 阪 南S.C.      | (06) 6768-5489 | 543-0028 | 大阪市天王= | 寺区小村           | 喬町10-16   | 福  | 畄      |      | ¥S.C.<br>L州S.C.                | (094  |
|        |        |                | (0722) 54-2881 |          |        |                |           |    |        | 16 7 | L ////S.C.                     | (093  |
|        |        | 【業務用機器専        | 専門】のご相談?       | 窓口       |        |                |           | 佐  | 智      | 佐    | 賀S.S.                          | (095  |
|        |        | 業務機器C          | (06) 6304-6715 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    | 長  | 崎      | 長    | 崎S.C.                          | (095  |
|        |        | 【サービス関連        | 重全て】のご相談       | 談窓口      |        |                |           | 乜  | 삐리     |      | 世保S.S.                         | (095  |
| 和歌     | 次山     | 和歌山S.S.        | (0734)72-6799  | 640-8323 | 和歌山市太阳 | <b>∄</b> 430-8 | 3         | 大  | 分      | 大    | 分S.C.                          | 1     |
|        |        | 田 辺S.S.        | (0739)22-9914  | 646-0023 | 田辺市文里′ | 1-19-18        | 3         | 熊  | 本      | 熊宮   | 本S.C.<br>崎S.S.                 | (096  |
|        |        | 【出張修理専門        | 門】のご相談窓口       |          |        |                |           | 宮  | 崎      | 延    |                                | ١,    |
| F      | 庫      | 大 阪S.C.        | (06) 6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川[ | 区田川2           | 2-4-28    | 鹿り | 息      |      | 島S.C.                          | '     |
| 兵<br>東 | 部      | 【お預かり修理        | 里、補修用部品)       | 】のご相談    | 窓口     |                |           |    | 縄      | 沖    | 縄S.C.                          | (098  |
|        |        | 神 戸S.C.        | (078) 252-0562 |          |        |                |           |    |        |      |                                |       |
|        |        | 明 石S.S         | (078)924-1104  | 673-0018 | 明石市西明石 | 比町3-12         | -9 小西ビル1F |    |        |      |                                |       |
| 兵      |        |                | 重全て】のご相談       |          |        |                |           |    |        |      | フター販売( 杉<br>、スセンタ <del>-</del> |       |
| 西      | 部      | 姫 路S.S.        | (0792)34-3833  | 670-0975 | 姫路市中地  | 南町11-          | -1        | 島  | 根      |      | ・米子担旨                          | ١,    |
|        |        |                |                |          |        |                |           |    |        |      | - ハリュニ=<br>業所サービス(             | 1     |
|        |        |                |                |          |        |                |           |    |        |      | 業所サービス(                        | .   , |
|        |        |                |                |          | 1      |                | l         | 自  | ĦΠ     | 自刑类  | <b>坐伝+</b> _ ピッ/               | z (00 |

| 都県        | 府夕         | 拠;   | 点 名     | TEL            | •         | 所 在 地                                 |  |
|-----------|------------|------|---------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| ㅈ         | 中 国        |      |         |                |           |                                       |  |
| 岡山        |            | 畄    | ılıs C  | (086) 243-1566 |           | 岡山市西古松西町8-23                          |  |
| 2         | ч          | 広    | 島S.C.   | (082) 243-9839 |           | 広島市中区光南3-9-17                         |  |
| 広         | 島          | 福    | ШS.S.   | (0849)31-6984  |           | 福山市南蔵王町3-5-15                         |  |
| 14        | щ          | ІЩ   | що.о.   | (0010)01 0001  | 721 0070  | 福田12円蔵工20010                          |  |
|           |            | Ш    | □S.C.   | (0839)73-3708  | 754-0022  | 吉敷郡小郡町花園町5-28                         |  |
| Ш         | П          |      |         | (0834)27-1331  |           |                                       |  |
| ч         | Н          | 徳    |         | ` '            |           |                                       |  |
|           |            | 下    | 関S.S.   | (0832)51-1040  | 751-0852  | 下関市熊野町2-14-23                         |  |
|           |            |      |         | 四              | 国         |                                       |  |
| 香         | Ш          | 高    |         | (087) 866-1200 |           | 高松市田村町205-1                           |  |
| 徳         | 島          | 徳    |         | (088) 622-7387 |           | 徳島市沖浜2-37                             |  |
| 高         | 知          | 高    | 知S.S.   | (088)882-0546  | 780-8122  | 高知市高須新町4-143                          |  |
|           |            | 松    | 山S.C.   | (089) 923-0372 | 791-8015  | 松山市中央1-4-12                           |  |
| 愛         | 媛          | 宇利   | I島S.S.  | (0895) 20-1018 | 798-0087  | 宇和島市坂下津甲407-40                        |  |
|           |            | 新居   | 浜S.S.   | (0897) 67-1030 | 792-0881  | 新居浜市松神子2-2-25                         |  |
|           |            |      |         | 九 <i>f</i>     | 州・沖 縄     |                                       |  |
|           |            | 福    | 岡S.C.   | (092) 431-1261 | 812-0011  | 福岡市博多区博多駅前4-16-1                      |  |
| <b>+=</b> |            | 久 留  | ₩S.C.   | (0942) 39-3495 | 830-0038  | 久留米市西町字神浦1-1192                       |  |
| 福         | 畄          | 北九   | 州S.C.   | (093) 921-3981 | 802-0065  | 北九州市小倉北区三萩野2-9-3                      |  |
| 佐         | 智          | 佐    | 賀SS     | (0952) 26-8785 | 840-0023  | 佐賀市本庄町大字袋265-1                        |  |
|           |            | 長    |         | (095) 862-5522 |           | 長崎市城山町9-13                            |  |
| 長         | 崎          |      |         | (0956) 33-5568 |           | 佐世保市木風町1467-2                         |  |
| 大         | 分          | 大    |         | (097) 543-1422 |           | 大分市大道町4-1-2                           |  |
| 能         | 本          | 熊    |         | (096) 353-4536 |           | 熊本市近見8-1-10                           |  |
| як        | 4          | 宮    |         | (0985) 24-5401 |           | 宮崎市霧島町3-59                            |  |
| 宮         | 崎          | 延    |         | (0982) 35-7077 |           | 延岡市惣領町24-3                            |  |
| 鹿児        | 9 <b>6</b> | -    |         | (099) 267-3572 |           | 鹿児島市小松原2-23-28                        |  |
| 施り        |            | 沖    | 縄S.C.   | (098) 898-3631 | 901-2224  | 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16                     |  |
| 洲         | 縄          | /T   | 縄る.し.   | (090) 090-3031 | 901-2224  | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |  |
|           |            |      |         | Щ              | 陰         |                                       |  |
|           |            |      | ター販売( 株 | 1              |           |                                       |  |
| 島         | +-         | サービ  | スセンター   | (0852) 31-890  | 0 690-082 | 3 松江市学園1丁目16-39                       |  |
| 岡         | 根          | (松江  | ・米子担当   | í)             |           |                                       |  |
|           |            | 出雲営業 | 所サービス値  | (0853) 21-461  | 1 693-000 | 1 出雲市今市町854                           |  |
|           |            | 浜田営業 | 所サービス係  | (0855) 22-158  | 4 697-002 | 3 浜田市長沢町671-1                         |  |
| 鳥         | 取          | 鳥取営業 | 所サービス係  | (0857) 23-215  | 1 680-091 | 1 鳥取市千代水1丁目22-1                       |  |

# 海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

### アメリカ $\,\,$ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-808-9279〕

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ホ ノルル [808-833-5828]

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

### イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0181-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

### フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-39-96-33-33)

102, Boulevard Heloise, 95104 Argenteuil Cedex

### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818


(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。


・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

### ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

| お客様ご相談センター | (03)5684-9311  | 113-0033 | 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル  |
|------------|----------------|----------|--------------------------|
| の各体に相談センター | (06) 6765-4161 | 543-0028 | 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル |









故障かな?と思ったら 修理に出す前に74~75ページをご確認ください。

### 修理についてのご相談は

### 「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、84~85ページの「ビクター サービス窓口」にご相談ください。

### お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

**(03)** 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

**2** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

△Victor JVC
日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

